



NETGEAR

無線ルータ製品を アクセスポイントとしてのみ利用する方法について

(ルータ機能内蔵型ADSLモデムを利用している場合の設定例)

プロバイダ:アッカネットワークス、T.comなど

NETGEAR無線ルータのルータ機能を無効化することで、アクセスポイントとしての利用が可能です。

- ① ご利用のモデムとワイヤレス・ルータを付属のケーブルで接続します。
その際、モデムからのケーブルを、ワイヤレス・ルータのLANポート(1~4までのポート)に差し込んでください。
※ インターネットポートに差し込まない様、注意してください。
- ② ご利用のPCとワイヤレス・ルータをケーブルで接続し、機器の電源を入れてください。
- ③ Internet Explorerまたは、Netscape Navigatorを起動し、アドレスフィールドに「192.168.0.1」と入力して、ワイヤレス・ルータに接続します。

アドレス④	192.168.0.1	▼	→ 移動
-------	-------------	---	------

※ ワイヤレス・ルータに接続できない場合は、ADSLモデムとワイヤレス・ルータを接続しているケーブルを抜いて、ルータ、PCを再起動してください。

- ④ ワイヤレス・ルータの接続に成功するとユーザー名、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。



ユーザー名「admin」、
パスワード「password」を
入力し、設定画面に
進んで下さい。

- ⑤ 設定画面が開きます。



- ⑥ 左の項目より「LAN IP設定」をクリックします。



- ⑦ 下記LAN IP設定の①②③部分を変更します。

LAN IP設定	
LAN IPアドレス	192.168.0.2
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.0.1
DHCPサーバ	無効
<input type="checkbox"/> DHCPサーバとして使用する	
DHCPサーバ	192.168.0.1
DHCPサーバ	192.168.0.1
<input type="button" value="適用"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

①この例では、ルータのIPアドレスを「192.168.0.2」に変更しています。このアドレスは、他の機器の設定内容に合わせて変更する必要があります。
②「ルータをDHCPサーバとして使用する」のチェックを外し、アクセスポイントとして利用します。

- ⑧ **適用** ボタンをクリックして、PC、ワイヤレス・ルータを再起動し、インターネットへの接続を確認して下さい。

*上記の設定方法でインターネットに接続できない場合はどうぞお気軽にカスタマーサポートにお電話ください。

NETGEAR カスタマーサポート

0120-921-080

主なサポート内容：● 故障、設定、操作に関する質問
● 到着切り分け、交換 ● その他機器に関する技術的お問い合わせ

年中無休 平日 9:00 - 20:00
土日 10:00 - 18:00

受付時間、詳細など詳しくは
こちらをご覧ください
03-6670-3465