

設定取得方法

スイッチ

マネージスイッチ

- CLIコマンド（コンソール / Telnet / SSH）
 - ・ TFTPサーバー経由
 - copy system:running-config nvram:startup-config
 - copy nvram:startup-config tftp://TFTPサーバのIPアドレス/任意のファイル名
 - ・ USBメモリー経由
 - copy system:running-config nvram:startup-config
 - copy nvram:startup-config usb://任意のファイル名

WEB管理画面（TFTP）
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Upload] または[Export] -> [TFTP File Upload]または[TFTP File Export] -> [Startup-configuration / Text Configuration] をクリックし保存。
または、
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Export]-> [File Export]（Transfer Mode：TFTP を選択） -> [Startup-configuration / Text Configuration] をクリックし保存。

WEB管理画面（HTTP）
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Upload] または[Export] -> [HTTP File Upload]または[HTTP File Export] -> [Startup-configuration / Text Configuration] をクリックし保存。

WEB管理画面（USBメモリー）
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Upload] または[Export] -> [USB File Upload]または[USB File Export] -> [Text Configuration] をクリックし保存。

スマートスイッチ

WEB管理画面（TFTP）
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Upload] または[Export] -> [TFTP File Upload]または[TFTP File Export] -> [Text Configuration] をクリックし保存。

WEB管理画面（HTTP 英語）
管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Upload] または[Export] -> [HTTP File Upload]または[HTTP File Export] -> [Text Configuration] をクリックし保存。

WEB管理画面（HTTP 日本語）
管理画面にログイン -> [メンテナンス] -> [エクスポート] -> [HTTP ファイルエクスポート] -> [テキスト設定] -> [適用] をクリックし保存。

アンマネージ・プラス(ProSafe Plus)スイッチ

WEB管理画面(HTTP 英語)
管理画面にログイン -> [System] -> [Maintenance] -> [Save Configuration] -> [Save] をクリックし保存。

WEB管理画面(HTTP 日本語)
管理画面にログイン -> [システム] -> [メンテナンス] -> [設定を保存] -> [保存] をクリックし保存。

ProSAFE Plus Utility
ユーティリティを開く -> スイッチを選択しログイン -> [メンテナンス] -> [設定の保存] をクリックし保存。

ルーター

ホーム向け

管理画面にログイン -> [高度] -> [管理者] -> [設定のバックアップ] -> [現在の設定のコピーを保存] をクリックし保存。

Orbi Pro / WAC124
管理画面にログイン -> [高度] -> [管理者] -> [現在の設定のコピーを保存] -> [バックアップ] をクリックし保存。

BR200 / BR500
管理画面にログイン -> [高度] -> [設定のバックアップ] -> [バックアップ] をクリックし保存。

エクステンダー

管理画面にログイン -> [設定] -> [その他] -> [バックアップ] をクリックし保存。

AirCard

管理画面にログイン -> [設定] -> [一般] -> [ソフトウェアとリセット] -> [設定のダウンロード/バックアップ] をクリックし保存。

ReadyNAS

管理画面にログイン -> [システム] -> [設定] -> [設定のバックアップ] -> [設定ファイルをダウンロードする] をクリックし保存。

ビジネスワイヤレス

WAC7xx

管理画面にログイン -> [Maintenance] -> [Backup/Restore] -> [Backup/Restore] -> [BACKUP] をクリックし保存。

WAC5xx / WAX6xx（ローカル管理画面）

管理画面にログイン -> [Management] -> [Maintenance] -> [Backup and Rstore] -> [Backup Settings]>[Backup] をクリックし
[password]欄に任意のパスワードを設定（英数字のみ利用可）し[Continue]をクリックし保存。
※設定したパスワードをお教えいただけますようお願いいたします。

WAX214 / WAX218

管理画面にログイン -> [System Manager] -> [Firmware] -> [Backup Settings] -> [Backup Setting] -> [Export] をクリックし保存。

WAX202 / WAX206

管理画面にログイン -> [高度] -> [管理者] -> [設定のバックアップ] -> [現在の設定のコピーを保存] -> [バックアップ] をクリックし保存。

Insightクラウドポータル

なし

Insightアプリ

なし