NETGEAR[®]

<u>ReadySHARE プリント設定方法</u>

- 1. プリンタのメーカー様から提供されているプリンタドライバを PC にインストールします。
- 2. プリンタドライバをインストール後、ルータにプリンタを接続します。
- 3. 下記 URL より「ReadySharePrinter」のユーティリティをダウンロードします。

http://www.netgear.com/assets/landing/readyshare/ReadySharePrinter_setup_v1.32.zip

- 4. 上記 URL よりダウンロード頂いた zip ファイルを解凍します。
- 5. 解凍頂いたフォルダ内に含まれる、「ReadySharePrinter_setup_v1.32.exe」を実行します。
- 6. インストール画面が表示されるので「Next」をクリックします。



NETGEAR[®]

- 7. 「I accept the terms in the license Agreement」にチェックを付け「Next」をクリックします。
- 8. ソフトウェアの保存先の確認画面が表示されます、変更がない場合はそのまま「Next」をクリックします。
- 9. インストール前の最終確認画面が表示されますので、「Install」をクリックします。
- 10. 「InstallShield Wizard Completed」の画面が表示される事を確認します。



11. 「Launch NETGEAR USB Control Center」にチェックが付いた状態で「Finish」ボタンをクリックします。



12. 「NETGEAR USB Control Center」のソフトウェアが起動しますので、言語を選択し[OK]をクリックします。

NetGear USB Control		×
NETGEAR USB Control Center		
Japanese	•	
	0	к
	<u></u>	

13. 画面上にルータに接続されたプリンタが表示される事を確認します。

(N)	NETGEAR USB コントロールセンター ×			
システム ツール NETGEAR USB コント	ロールセンターについて			
機器		状態		
💩 Printer - Canon - BJ F890		使用可		
		ネットワークスキャン		



14. プリンタを選択して[接続]をクリックします。

(N)	NETGEAR US	B ววหมาย	センター		-	□ ×
システム ツール NETGEAR USB コント	ロールセンターについて	τ				
機器			状態			
🐉 Printer - Canon - BJ F890			手動推	_{義統} : DYNABOOK	-R732H	
	接続		切断	- *	ットワークスキ	۲۳۷

以上の作業でルータに接続されたプリンタが、ルータ経由でご利用可能な状態となります。