

## WGR614B をアクセスポイントとして利用する方法 (他社ルータや、ルータ機能内蔵型モデムを利用している場合)

## はじめに

・ルータの設定をする前に、ご利用のモデムの IP アドレスをご確認いただく必要がございます。 ご不明の場合は、モデムのマニュアルやメーカ様にて、確認して下さい。

ハータタイプのモデムでない場合は、この設定をされますと接続ができなくなります。 ご注意ください。

・設定の前に、PC と弊社ルータを有線(LAN ケーブル)で接続し、ルータの電源を入れ直して、PC を再起動して ください。また、<u>ご利用モデムと弊社ルータは、まだ繋がないで下さい</u>。

- ① 付属の LAN ケーブルで、コンピュータとルータの LAN ポートを接続してください。
- ② Internet Explorer または Netscape Navigator を起動すると、下記の画面が表示されます。

Welcome NETGEARワイヤレス・ルータへようこそ! 画面の指示に従ってインターネットに接続し、続いて ワイヤレス・ネットワークをスタートさせてください。

OK 終了

ここでは\_\_\_\_\_を押さないでください

③ アドレスバーの URL を<u>http://192.168.1.1/start.htm</u>に変更して Enter キーを押します。

781.7(0)	1 (Accessed a (	-
PRUXU	http://192.168.1.1/start.htm	

上記のような画面が表示されない場合、WGR614Bを一旦リセットして初期状態に戻して頂く必要が ございます。以下の手順にてリセットを行って頂いた上で、改めて手順①からお試し下さい。

【リセット手順】

- (1) WGR614B から、電源ケーブル以外のケーブルを全て抜きます。
- (2) 電源が入った状態で、本体裏面のリセットボタンを10秒ほど強めに押し続けます。
- (3) リセットボタンから手を離し、WGR614Bの電源ケーブルを入れなおします。

ネットギアジャパン株式会社 http://www.netgear.jp

カスタマーサポート TEL:0120-921-080 E-mail:<u>support@netgear.jp</u>



④ [基本設定]の画面が表示されます。左側の項目より [ワイヤレス設定]を選択し、画面内の [地域]で [日本] を選んで [適用] をクリックします。

・セットアップ・ウィザ ード	ワイヤレス設定	
 セットアップ 基本語定	ワイヤレス・ネットワーク	
<ul> <li>● ワイヤレス設定</li> <li>コンテンツ・フィル・</li> <li>■ ログ</li> </ul>	本向(SSID).  地域: 日本  チャンネル:	
<ul> <li>禁止サイト</li> <li>禁止サービス</li> </ul>	€-F: <b>e</b> and b ▼ セキュリティ・オプション	
■ スケジュール ■ Eメール メンテナンス	C 無効 © WEP (Wired Equivalent Privacy) © WEP (Wired Equivalent Privacy)	
■ ステータス ■ 接続デバイス	セード	
<ul> <li>設定のパックアップ</li> <li>パスワード設定</li> <li>マップグレッド</li> </ul>	63年25月7: 目初 ■ 暗号化の強度: 64ビット ■	
■アップグレード		

⑤ 自動的に[ワイヤレス設定] 画面に戻ります。 左側の項目より [基本設定] を選択し、何も設定を変更せずに[適用]を クリックします。

	甘本驰宁	
セットアップ・ワイリート		※ 演田然に ID しパフロードたまめくわます
	/	※適用後にID とハスワートを氷められまり
ビットアップ	お使いのインターネット接続はログインを必要としますか?	አットワーク パスワードの入力
	© (at)	
リイイレス設定	Ouuz	2-ザー名とパスワードを入力してください。
	/	り サイト: www.routerlogin.net
- H.Z. - 28.1 - H. Z.	1/1/7 4 2 /10/19/11/4	名目4式 WPNR24
	<ul> <li>ISPから自動的に取得</li> </ul>	
奈正サービス	〇 これらのDNSサーバを使う	1-7-20 J
■スケジュール		パスワード( <u>P</u> )
■ Eメール		□ このパスワードを保存する(S)
メンテナンス		OK キャンセル
<ul> <li>人丁-ダ人</li> </ul>		
■ 接続デバイス	MTUサイズ (111)	
■ 設定のパックアップ		【ユーザ名】 admin
■ パスワード設定	<u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	
■ アップグレード		【パスワード】 nassword
高度な設定	リション	r // password
■ ワイヤレス設定	◎利用しない	
■ボート転送 / ボート・トリガー		
■ WAN設定		
■ LAN IP 設定	適用 キャンセル	
■ダイナミックDNS		

- ⑥ 再度ルータにログインします。
- ⑦ 左側の項目より [LAN IP 設定] を選択し、 [IP アドレス] の項目を変更します。

ト
お使いのモデムが 192.168.0.1 の場合の設定です。 それ以外の IP アドレスの場合は、設定方法が変わりますので、 下記の注意事項を参照ください。

ネットギアジャパン株式会社 <u>http://www.netgear.jp</u>



LAN IP 設定	4	お使いのモデムによって数字が変わります。
IP7KUZ 192. 168. 1 . 1	192.168.0.100	[設定例]
IPサジネット・マスク 255 , 255 , 255 , 0 RIPの方向 なし マ	へ変更	<b>192.168.1.1</b> の場合 → <b>192.168.1.100</b>
RIPA-930 RIP-1 V		<b>192.168.24.1</b> の場合 → <b>192.168.24.100</b>
レータをDHCPサーバとして使用する           ISREIP7ドレス         192           メディアドレス         192           メディアドレス         192           レータをの時について、         103           メディアドアドレス         192           レータをの時について、         103           メディアドレス         192           レータをの時について、         103           ション         103           ション         103           ション         103           ション         103           ション         103           ション         103		192.168.116.1 の場合 → 192.168.116.100
子約アドレス一覧     デバイス名     Macアドレス       #     IP7 *レス     デバイス名     Macアドレス       通知[電影] MIR     通用] キャンセル		※上記のように、3 桁目をモデムの数字と合わせ ていただく必要があります。

[ルータを DHCP サーバとして使用

する] のチェックを外す

⑧ [適用]を押します。この変更により、弊社ルータのアドレスが [192.168.0.100] に変わります。

⑨ パソコンを終了(シャットダウン)します。

⑩ モデムからのケーブルを、NETGEAR ルータの LAN ポート(1~4)のいずれかに挿します。(図参照)



⑪ パソコンを起動して、インターネットができるかどうかをご確認下さい。

