



ファクトリーデフォルトの操作方法

~ReadyNAS3100~

ご注意

Factory Default を行うと、NAS に保存されているデータ及び設定はすべて削除されます。
 NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。
 大切なデータはバックアップを行ってから Factory Default を実行してください。

【ハードウェアリセットの方法】

1.正面右上コントロールパネル内の電源ボタン(下図 A)をゆっくり2回押下して、ReadyNASの電源をオフにします。

2. 正面右上コントロールパネル内の「RESET」文字のリセットボタン(下図 B)を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。

3. 正面右上コントロールパネル内の5つのLEDのうちの左端のLED(下図C)が赤く点灯するまで、約30秒、リ セットボタンを押し続けます。電源オン直後に一瞬左端のLEDが点灯しますが、この点灯は無視してください。 左端のLEDが赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。



4. リセットボタンを1度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。 正面右上コントロールパネル内の左端のLEDが1回点灯する事を確認します。





- 5. リセットボタンを1度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。 正面右上コントロールパネル内の左端のLEDが2回点灯する事を確認します。
- 6.正面右上コントロールパネル内の左端の LED が赤く点灯するまで、約5秒、リセットボタンを押し続けます。 正面右上コントロールパネル内の左端の LED が赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。

7.以上で操作完了です。続いて、RAIDarから初期設定を行ってください。





【ソフトウェアリセットの方法】

1.Frontview を開き、[システム] → [アップデート] を開きます。

2.「初期設定」のタブを開き、「工場出荷時の設定に初期化する」をクリックします。

システム	
 > ネットワーク > セキュリティ > サービス > ボリューム > 共有 > バックアップ > ブリンタ > システム 時計 警告 	本機がインターネットに接続されている場合は [リモート] オブションを選択します。自分の PC からアップデートイメージをアッ プロードする場合は [ローカル] オブションを選択します。また、デバイスのデータを完全に消去したい場合は [工場出荷時の初 期設定] を選択します。 リモート ローカル 設定 初期設定 このデバイスを工場出荷時の状態に戻したい場合は、以下の [工場出荷時の設定に戻す] というボタンをクリックします。 この オブションは、本機のすべてのデータと構成を消去します。元に戻すことはできません。 このオブションを選択する前に、保存 するデータをすべてバックアップしてください。
 言語 アップデート 設定のバックアップ 電源 シャットダウン > 状態 	

3.確認画面が開くので、指示に従い「FACTORY」と入力して「OK」をクリックします。





スクリプト プロンプト: 7月します アイロンプイ > ゼービス > ボリューム > ボリューム > ボリューム > ブリンタ マシステム 時計 警告 パフォーマンス 言語 アップデート 設定のバックアップ シャットダウン > 状態	- 好あよび構成が消去されます。実行するには、FACTORYと OK キャンセル K ホーム 更新 ヘルプ ログアウ します。自分の PC からアップデートイメージをアッ プロードする場合は [ローカル] オブションを選択します。また、デバイスのデータを完全に消去したい場合は [工場出商時の初 期設定] を選択します。 リモート ローカル 設定 初期設定 Cのデバイスを工場出商時の状態に戻したい場合は、以下の [工場出商時の設定に表ましん。このオブションを選択する前に、保存 するデータをすべていックアップしてくたさい。 工場出商時の設定に初期化する
--	---

4. Factory Default が開始されるので、確認画面を「OK」で閉じて Frontview を終了します。

5. 初期化処理が完了後、RAIDarから初期設定を行ってください。

以上で完了です。