



ファクトリーデフォルトの操作方法

~ReadyNAS Ultra6~

ご注意

・Factory Default を行うと、NAS に保存されているデータ及び設定はすべて削除されます。 NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。 大切なデータはバックアップを行ってから Factory Default を実行してください。

【ハードウェアリセットの方法】

1.ReadyNAS の電源をオフにします。

2.背面のリセットスイッチ(下図 A)を爪楊枝などで押しながら、前面の電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに 手を離します。



3.正面ディスプレイに「Boot Menu」の表示が出るまで、背面のリセットスイッチを押し続けます。

4. 「Boot Menu」のメッセージが表示された時点で、リセットスイッチから手を離します。





5.バックアップボタン(下図 B)を押すたびに正面ディスプレイの表示が、下記の順で切り替わります。



- Normal
- ・・・通常起動
- ・FactoryDefault ・・・工場出荷時にリセット (すべてのデータが消えます)
- ・OS Reinstall ・・・OS のみ再インストール
- ・Tech Support ・・・テクニカルサポートによるリモート診断
- ・Skip Volchk ・・・ボリュームチェックのスキップ
- ・Memory Test ・・・メモリテスト

6. 「FactoryDefault 」が表示された状態で、背面のリセットスイッチを一度だけ押すと、Factory Default が開始されます。

7.上記作業の完了後、RAIDarから初期設定を行ってください。

以上で操作は完了です。





【ソフトウェアリセットの方法】

1.Frontview を開き、[システム] → [アップデート] を開きます。

2.「初期設定」のタブを開き、「工場出荷時の設定に初期化する」をクリックします。

NETGEAR [®] Connect with Innovation [™] システム	時計 警告 バフォーマンス 言語 <mark>アップデート</mark> 設定のバックアップ 電源 シャットダウン ホーム 更新 ヘルプ ログアウト
 > ネットワーク > セキュリティ > サービス > ボリューム > 共有 > パックアップ > ブリンタ >> ステム 	本機がインターネットに接続されている場合は [リモート] オブションを選択します。自分の PC からアップデートイメージをアッ ブロードする場合は [ローカル] オブションを選択します。また、デバイスのデータを完全に消去したい場合は [工場出荷時の初 期設定] を選択します。 リモート ローカル 設定 初期設定 このデバイスを工場出荷時の状態に戻したい場合は、以下の [工場出荷時の設定に戻す] というボタンをクリックします。この オブションは、本様のすべてのデータと構成を消去します。元に戻すことはできません。このオブションを選択する前に、保存 するデータをすべてバックアップしてください。
時計 警告 パフォーマンス 言語 アップデート	工場出荷時の設定に初期化する
設定のバックアップ 電源 シャットダウン > 状態	

3.確認画面が開くので、指示に従い「FACTORY」と入力して「OK」をクリックします。





スクリプト プロンプト: 7月します アイロンプイ > ゼービス > ボリューム > ボリューム > ボリューム > ブリンタ マシステム 時計 警告 パフォーマンス 言語 アップデート 設定のバックアップ シャットダウン > 状態	- 好あよび構成が消去されます。実行するには、FACTORYと OK キャンセル K ホーム 更新 ヘルプ ログアウ します。自分の PC からアップデートイメージをアッ プロードする場合は [ローカル] オブションを選択します。また、デバイスのデータを完全に消去したい場合は [工場出商時の初 期設定] を選択します。 リモート ローカル 設定 初期設定 Cのデバイスを工場出商時の状態に戻したい場合は、以下の [工場出商時の設定に表ましん。このオブションを選択する前に、保存 するデータをすべていックアップしてくたさい。 工場出商時の設定に初期化する
--	---

4. Factory Default が開始されるので、確認画面を「OK」で閉じて Frontview を終了します。

5. 初期化処理が完了後、RAIDarから初期設定を行ってください。

以上で操作は完了です。