Alexa Arlo スキルの使い方

■カメラ名について

カメラ名は実際に音声で呼び出す時に必要となるので、Alexa アプリでデバイスを検出する前に、必ず以下の方 法で呼び出しやすいカメラ名に変更してください。

(初期設定では、シリアル番号がカメラ名となっております)

【Arlo アプリからカメラ名を変更する】

- 1. Arlo アプリを起動、または PC から arlo.netgear.com にアクセスします。
- 2. [設定] > [マイデバイス]の順に選択し、新しい名前を入力します。(例: 玄関、キッチン など)

設定	く 設定 マイ デバイス	く設定	キャンセル 名前 保存
デバイスの設定			
マイ デバイス >	Pro2	名前 123456789xxxx >	ΣΝ.
共有デバイス >	Pro2 >	カメラオン/オフ	
アカウント	123456789xxx >	パッテリー 90% 🔳	
プロファイル >		充電完了時にLEDを点灯	
アクセス権の付与 ● >	初期設定ではシリアル	接続 ベースステーションに接続しています 🎅	
サブスクリプション Basic >	番号がカメラ名	録画と音声	
システム		録画の設定 >	qwertyuiop
デバイスの順番		音声の設定	asdfghjkl-
ヘルブ>			☆ z x c v b n m ⊗
	◎ == = = デバイス ライブラリ モード 総定		123 🌐 空白 完了

■ Alexa アプリから Arlo スキルを有効にする



2. Alexa アプリの指示に従って Arlo アカウントを入力してサインインします。



パスワード	
	パスワードを忘れた場合
	サインイン
	キャンセル

3. システム情報へのアクセス許可をタップし、アカウントをリンクさせます。

amazon alexa Alexa
Alexa は次へのアクセス権が必要で す::
お客様のArloシステム情報
許可
キャンセル

4. 正常にリンクされたら、[完了] ボタンをタップし画面を閉じます。



Arlo が正常にリンクされました。

次のステップ:

→ このウィンドウを閉じて、デバイスを探してと言ってみてください、お使いのデバイスをが検出されます。

5. [端末の検出] ボタンをタップして、Arlo カメラを検出します。



6. 検出された「カメラ名」を指定して、アレクサに呼びかけてください。



■話しかけの例

カメラのライブ映像を表示する

「アレクサ、玄関を見せて」

「アレクサ、玄関のカメラを表示して」

「アレクサ」と呼びかけて少し待っ てから、話しかけてください。

ライブ映像の表示を停止する

「アレクサ、玄関のカメラを止めて」

「アレクサ、ストップ」

「アレクサ、ホームへ戻って」

・Alexa への呼びかけは、Alexa アプリに表示されているカメラ名を使用します。

Alexa アプリでデバイスを検出すると、Arlo アプリで登録したカメラ名が Alexa アプリにも反映されます。 Alexa アプリでデバイスを検出した後は Arlo アプリでカメラ名を変更しても、Alexa アプリ側のカメラ名には 自動的に反映されません。Arlo アプリでカメラ名を変更した際は、Alexa アプリでデバイスを再度検出するか、 Alexa アプリからカメラ名を手動で変更してください。

【Alexa アプリでデバイスを再度検出する】

1. Alexa アプリの Arlo スキルから[設定] > [スマートホームデバイスの管理]の順に選択します。

2. [デバイスを追加] をタップします。デバイスの検出が行われ、Arlo アプリのカメラ名が Alexa アプリ

のカメラ名に反映されます。



【Alexa アプリからカメラ名を変更する】

- 1. Alexa アプリの Arlo スキルから[設定] > [スマートホームデバイスの管理]の順に選択します。
- 2. [デバイス] タブからカメラを選択し、[名前の編集] をタップします。



・Arloのマイデバイスに登録されているカメラのみ検出が可能です。共有デバイスのカメラ(他のアカウントの

カメラを共有) は検出、表示できません。

設定			
デバイスの設定			
マイデバイス	「マイデバイス」のカ		
共有デバイス			
アカウント			
プロファイル	>		
アクセス権の付与	(2) >		
サブスクリプション	Basic >		
システム			
デバイスの順番	>		
ヘルプ	>		
デバイス ライブラリ			