

ReadyNAS¹¹⁰⁰

The Ultra Efficient 1U NAS

はじめにお読みください

パッケージの内容を確認してください



ReadyNAS 1100各部のなまえ

同梱内容:

- (1) ReadvNAS 1100
- (4) ハード・ディスク・トレイ
- (1) はじめにお読みください(本紙)
- (1) 保証書
- (1) 電源ケーブル
- (1) イーサネットケーブル
- (1) ReadvNAS インストール CD
- (16) ハードディスク固定用ネジ*

ディスク無しシステムをご購入された お客様は、下記のディスク・インスト レーション・ガイドを電源投入前に お読みください。

* ディスク無しシステムのみ



- ディスク LED (ディスクがオンラインのとき点灯します)
- ディスク・アクティブ LED (ディスクにアクセスしたとき点滅します)
- イーサネット(1) および(2) アクティブLED
- 電源ボタン、ディスクLEDが点滅を始めるまで押し続けるとシャットダウンできます。
- K ディスク・トレイ リリース・ボタン
- システムモジュール・引き出し用つまみ
- 電源コネクタ(100[~]240VAC.50/60Hz)
- ラベル (シリアル番号, MACアドレス)

3 ハードディスク・インストレーション(ディスク無しシステムをご購入の場合のみ)



4 ReadyNAS 1100 をネットワークに接続



5 RAIDarをPCやMACにインストールする

- インストールCDには以下のものが含まれています:
 - RAIDarユーティリティ(Windows、Mac、Linux)
 - ReadyNASセットアップガイド
 - ReadyNASユーザ・ガイド
 - エンドユーザ・ライセンス・アグリーメント
 - EMC Retrospect Backup Software *
- * EMC Retrospect Backup Software パッケージには下記のものが含まれています:
 - EMC Retrospect Desktop for Macintosh (5クライアント・ライセンス)
 - EMC Retrospect Professional for Windows (5クライアント・ライセンス)



RAIDarを起動する(詳細はCDに含まれているセットアップガイドを参照してください)

ReadyNASの電源を投入する

2



6 ハードディスクの初期化(ディスク無しシステムをご購入の場合のみ)

- ReadyNASディスクレスシステムをご購入された場合、ハードディスクを装着し、必要に応じてRAIDの設定(詳細は下記のセクション A を参照してください)の後、ReadyNASセットアップ・ウィザードを開始できるようになるまで時間がかかります。ディスクの容量によっては、2時間程度かかる事があります。
- その後、RAIDの同期処理が自動的にバックグラウンドで行われます。同期処理は2~10時間かかりますが、その間ReadyNASへのアクセスは可能です (但し、性能は低下します)。同期処理の終了後、システムは冗長構成で動作し、ディスクの故障からデータを保護します。 RAIDarおよび筐体のLEDに一連の処理の進捗状況を表示します。

所要時間/状態	1234	Act 🎇	説明	RAIDar情報欄
2 分間	0000	* *	ブート中	
10分間	0000	* *	RAIDarからのRAID設定(オプション)	設定ボタンをクリック
2時間(最大)	○ ○ ○ ○ ● ● ● ※	* * * *	ボリューム作成中 (この間、ReadyNASにアクセスできません)	インストール中 ボリュームを作成中 起動中
10時間(最大)		* 💿	RAIDの同期処理中(この間、ReadyNASにアクセスできます)	「バージョンを表示」
	$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	0	通常状態(ReadyNASは冗長モードで動作中)	「バージョンを表示」
エラー*	**** 0*00	0 * 5	ディスクが検出できませんでした (全ディスクLEDの点灯とディスク2のLEDの点灯を繰り返す)	ディスクがありません
エラー*	●●★●	0	不良ディスクを検出しました (該当ディスクのLEDが点滅)	「バージョンを表示」
エラー*	**** **00	0 * 5	ルートイメージが壊れています (全ディスクLEDの点灯とディスク1と2のLEDの点灯を繰り返す)	ルートファイルシステムが 壊れています
凡化	N: O	LED消灯 LED点灯	★★ LEDがゆっくり点滅 株 ※ LEDが早めに点滅.	

7 ReadyNAS 1100 の設定

ReadyNASの電源投入後、RAIDarが自動的にネットワーク上のReadyNASを見つけ、表示します。「情報」欄にバージョンが表示され、設定ボタンが有効になると、セットアップ・ウィザードを開始できます。ユーザ名「admin」とパスワード「netgear1」を入力しウィザードを開始します。

	RADAY												
		MAC7 F L 2 - 00:00:A210:00:10	モデル ReadyNAS 1100 (X-RAD)	4218 nss-10-00-10	977FL2 192168168168	Vol Disk	123456	7 Tmp	fan U	UPS	体版 3.01e1-p5-T25		通常状態では、「情報」欄にパーション が表示されます。(起動中やインストレーション中には それらの状態が表示されます。)
設定ボタン -					RR	790	ス 再成余	N (11)		RADeri	- 5407	\$7 8 7	

セットアップ・ウィザードの終了後、ReadyNASを使用できます。(詳細は、セットアップガイドまたはユーザーガイドを参照してください)

A RAIDの設定(オプション)

ReadyNAS 1100 は、以下のいずれかの構成で出荷されています:

- ディスク無しシステム

- ディスクインストール済みでRAID-5で初期化済み(Flex-RAID)

下記の手順により、初期化時にFlex-RAIDとX-RAIDの切り替えができます。Flex-RAIDは業界標準の RAID-0/1/5を使用でき、より柔軟なボリューム管理ができます。X-RAIDでは一つのデータ・ボリューム 詩化しようできませんが、自動拡張が可能です。初期化処理を伴いますので、システム上の全てのデー タと設定が失われます。

2 システムの初期化の準備

PC/Mac上でRAIDarを起動し、ディスクを装着したReadyNASをネットワークに接続します。

システムの初期化処理(向上出荷時の設定に戻す)を行うとReadyNAS上の全てのデータと設定が失われます。



RAIDの設定(続き)

システム初期化の手順

① ReadyNASの電源がオフなことを確認	OFF	• 🖑
② システムリセットスイッチを爪楊枝などで押した状態で、電源を投入	٠ ت	
③ そのままシステムリセットスイッチを押し続ける	ON	ڻ *
④ 全ディスクLEDが同時に5秒後と30秒後におよそ2秒間点灯します	* * * *	0 🗱
⑤ LEDの2回目の点灯(およそ30秒後)後、すみやかにシステムリセットスイッチをリリースする		

RAIDarから「RAID設定」画面を起動する

- ① システム初期化の開始後、RAIDarの「情報」欄に「設定ボタンをクリック」 と表示されます。(およそ10分間)
- 「設定」ボタンをクリックすると「ReadyNASのボリュームの設定」画面が 開きます。
- ③ X-RAIDかFlex-RAIDを選択して、必要に応じてスナップ領域を確保して、「初期化の開始」ボタンをクリックしてください。
- 1. もし、10分間のうちに、RAIDarの設定ボタンをクリックしない場合は、自動的に、Flex-RAID(ディスク台数によってRAID-0/1/5を自動選択)でボリュームを構成し、スナップショット領域として5GBを予約します。





B 不良ディスクの交換



RAIDの再同期処理が自動的に開始されます。完了後にメールにて通知されます。

① バックアップボタンと正面のUSBポート

バックアップボタンは、正面のUSBポートに連動しています





初期設定では、バックアップボタンを押すと[backup]共有のデータを、正面のUSBポートに接続されたUSBストレージにコピーします。 FrontViewのバックアップメニューからバックアップボタンの動作を設定できます。



D システムモジュールの取り外し



電源がオフなことを確認しネジをはずす
システムモジュールを引き出す



システムモジュール(電源とマザーボード)が引き出されます

NETGEAR[®]

NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA

©2007 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Connect with Innovation、Smart Wizard は、 米国よよびその他の国における NETGEAR, Inc, の商標または登録商標です。 Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。 その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。

禁無断転写



2007年10月