

スマートフォン・タブレットからルーターに接続する方法

◆iPhone/iPad/iPod touch からルーターに無線で接続する場合

1. iPhone/iPad/iPod touch の[設定]アイコンをタップします。



2. 設定メニューの[Wi-Fi]をタップします。

設定		
そうしゅう そうしゅう そうしゅう そうしゅう そうしゅう しゅうしゅう しゅう	77	
ᅙ Wi-Fi	オフ >	

3. Wi-Fiを「オン」にするとネットワーク一覧が表示されるので、お使いのルーターの WiFi Network Name (SSID)を タップして選択します。

設定 Wi-Fi	
Wi-Fi	オン
ネットワークを選択	
* NETGEAR	₽∻ 📎
その他	>

4. パスワードの入力画面が表示されるので、ルーターのパスワードを入力し、[接続]をタップします。 ルーターの初期パスワードは、製品本体に貼られているラベルに記載してあります。





◆Android(アンドロイド)端末からルーターに無線で接続する場合

※接続方法は機種により異なります。

1. Android の[設定]アイコンをタップします。



2. Wi-Fiを ON にした後、[Wi-Fi]をタップして選択します。



3. ネットワークー覧が表示されるので、お使いのルーターの WiFi Network Name (SSID)をタップして選択します。



パスワードの入力画面が表示されるので、ルーターのパスワードを入力し、[接続]をタップします。
ルーターの初期パスワードは、製品本体に貼られているラベルに記載してあります。

電波強度 非常に強い		
セキュリティ WPA/WPA2 PSK		
パスワード		
·····		
□ パスワードを表示		
□□□□詳細オブションを表示		
キャンセル	接続	

5. 「接続されました」と表示されると接続完了です。

