

	④ SC101 をネットワークに接続します。
ct" に設定してある の 設定が "cable さい。	PC
	a. 付属の Ethernet ケーブルを使用して SC101 と DHCP 機能を持つ機器 (ルータなど) を接続してください。
	<b>b.</b> 付属の AC アダプタを SC101 に接続し、電源アダプタを差し込みます。
	c. SC101 のフロントパネルを確認し、緑色の電源ランプが添付が点 灯し、黄色のネットワークランプが点灯しているのを確認します。
取り外したりする前に、	d. 以下、下記の順で周辺機器の電源を入れてください。 1. ADSL/Cable Modem 2. DHCP 機能を持つ機器(ルータなど) 3. PC
源コードを抜いておいて を怠ると、ディスクが破 -。	2 SC101 ソフトウェアをインストールします
	はじめる前に
	・ソフトウエアインストール中は、ご利用の PC が SC101 本体と同じ ネットワークに接 続されている必要があります。Ethernet を通して PC に接続をしてください。
	・ SC101 にアクセスする すべての PC に本製品に同梱されているリ ソース CD をインストールする必要があります。
	<ul> <li>リソース CD を PC に挿入し、Smart Wizard 画面を立ち上げます。</li> <li>※Smart Wizard 画面が表示されない場合は、 CD から Autorun.exe を実行してください。</li> </ul>
るように置いてくだ	2 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。
せます。	NETGEAR N
■ D型 電源ソケット	
	<ul> <li>③ [アップデートチェック]をクリックし、指示に従ってインストールを進めます。ソフトウェアがネットワーク上に SC101 があるかどうかをチェックします。</li> <li>Windows ロゴの認証警告が表示された場合は、[続ける]をクリックしてそのまま進めてください。</li> </ul>
	<ul> <li>セットアップタイプを選択し、[ウィザードセットアップ](推奨)または[詳細構成]を選択します。 画面の指示に従い、いくつかのソフトウェアドライバコンポーネントを インストールしてください。デスクトップに SC101 Manager のソフト ウェアアイコンが表示されます。</li> </ul>
	3 SC101 ディスク領域を作成します
データケーブルキー ニータケーブル	以下の例では、80GB ディスクを2台用意し、「Marketing」 用にパーティ ションを 30GB 確保しミラーリングを行います。 また、「ドライブの共有」 をし、「パスワード」を共有する設定にします。

▶ ウィザード 「構成モー	ド」で「ウィザードセ	<b>?ットアップ</b> 」を	選択し、「次々	
をクリックしてください	N <sub>o</sub>			<b>.</b>
NETGEA	R <sup>®</sup>	Sentral Manager	adal SC101	
	o totago c	onnan managor m	5010101	
構成モードを選択してください ● ウィザードセットアップ	5			
このスマートウィザードを1 することができます。 〇 詳細構成	更うと、簡単に新規ドライブを追	加したり、既存のドライ	ブを修正したり	
そかい有ユーリには推笑	ርጉድርስ			
へルプ(出)		法へ働と	終7⊠	
の「新規ドライブの作成	を選択し、「次	<   をクリック	してください。	
NETGEAR Storage Centr	al Manager			×
SMARTW	R®	<b>Central Manager</b> m	odel SC101	Ш
				Ш
ウィザードオブションを選択			-	
○新規ドライブの作成 この pc で使用可等また	(ተታልኑጦ	サカできる新想とう人		
<ul> <li>○ 新規ドライブの作成 この PC で使用可苦また ブを作成します。</li> <li>○ 既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を傾 されたいです。</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 変正し、ドライブの名前変更/切り	共有できる新規ドライ )離し消鳴を行ったり、	具	
<ul> <li>新規ドライブの作成 この PC で使用可答また ブを作成します。</li> <li>既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を修 有効化/無効化、容量;</li> <li>ドライブ追加 利用可能な共有または</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 証し、ドライブの名前変更/切れ 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ)	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。	共有の	
<ul> <li>新規ドライブの作成 この PC で使用可答また ブを作成します。</li> <li>既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を修 有効化/無効化、容量;</li> <li>ドライブ追加 利用可能な共有または</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で ②正し、ドライブの名前変更/切れ 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ)	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。	共有の	
<ul> <li>新規ドライブの作成 この PC で使用可答まな ブを作成します。</li> <li>既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を修 有効化/無効化、容量:</li> <li>ドライブ追加 利用可能な共有または</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で む正し、ドライブの名前変更/切れ 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ)	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。	 共有の	
<ul> <li>新規ドライブの作成 この PC で使用可答また ブを作成します。</li> <li>既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を修 有効化/無効化、容量;</li> <li>ドライブ追加 利用可能な共有または</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 証し、ドライブの名前変更/UX 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ く 戻る(B)	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。	共有の 終了 <u>⊗</u>	
<ul> <li>              新規下ライブの作成 この PC で使用可苦また プを作成します。      </li> <li>             既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を循 有効化/無効化、容量:         </li> <li>             ドライブ追加 利用可能な共有または         </li> <li>             やっレづく出         </li> <li>             か理ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終 ※見えない場合は、「終         </li> <li>             NETGEAR Storage Cente NETGEAR Storage Cente NETGEAR Storage Cente S MARTWI         </li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/tm 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ) く 戻る(B) を選択します。 2 つ える必要があります。 ア Manager R <sup>(®)</sup> I Z A R D Storage C	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。 ・ (次へ(小) > 中日DDを使用し た。 再起動してください Central Manager m	共有の 終了☆ 、 、 、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	は、 ×
<ul> <li>              新規下ライブの作成 この PC で使用可苦まな プを作成します。      </li> <li>             既存のドライブ的管理 既存のドライブ設定を消 有効化/無効化、容量:         </li> <li>             ドライブ追加 利用可能な共有または         </li> <li>             ペルプ(出)         </li> <li>             か理ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終本         </li> <li>             NETGEAR Storage Cente NETGEAR Storage Cente NETGEAR Storage Cente S M A R T W         </li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/UXI 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ) く 戻る(E) を選択します。 2 つ える必要があります 了」をクリックして PCを引 r Manager R <sup>®</sup> IZARD Storage C *5イブを作成する物理ハードデ	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。 中HDDを使用し た。 再起動してください Central Manager m ィスクを選択します。	共有の 終了☆ 、 ・ 。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<ul> <li>         ・新規下ライブの作成 この PC で使用可苦また 才を作成します。         ・ ・ 既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を消 有効化/無効化、容量:         ・ ・ドライブ追加 利用可能な共有または         ・ ・ハレブ(出)         ・ ・ ・</li></ul>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/UM 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ) を選択します。2 つ える必要があります 了」をクリックして PC を引 ア Manager R <sup>®</sup> IZARD Storage C *ライブを作成する物理ハードデ .168.1.13 (76GB) .168.1.14 (76GB)	共有できる新規ドライ )痛し/削除を行ったり、 追加します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	共有の 終了☆ 、 ・ 。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<ul> <li>              新規下ライブの作成 この PC で使用可苦また プを作成します。      </li> <li>             既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を消 有効化/無効化、容量:         </li> <li>             ドライブ追加 利用可能な共有または         </li> <li>             やのビライブの管理 既存のドライブ設定を消 有効化/無効化、容量:         </li> <li>             ドライブ追加 利用可能な共有または         </li> <li>             か理ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終 NETGEAR Storage Center NETGEAR Storage Center NETGEAR Storage Center S M A R T W この新しい         </li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 変正し、ドライブの名前変更/UM 追加などを実行します。 フライベートドライブをこの PC (こ) を選択します。2 つ える必要があります 了」をクリックして PC を引 ア Manager R <sup>®</sup> IZARD Storage C ドライブを作成する物理ハードデ 166.1.13 (76GB)	共有できる新規ドライ )痛し/川豚を行ったり、 追加します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	」 共有の 終了☆ 、 、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
<ul> <li>● 新規Fライブの作成 この PC で使用可答まな ブを作成します。</li> <li>● 既存のドライブ設定を始 有効化/無効化、容量:</li> <li>● ドライブ追加 利用可能な共有または</li> <li>▲ルブ(山)</li> <li>③ 物理ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終 ● NETGEAR Storage Cente NETGEAR Storage Cente SMARTWI</li> <li>この新しい この新しい)</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/UR 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ) を選択します。2 つ える必要があります。 7 Jをクリックして PCを引 r Manager R <sup>(®)</sup> IZARD Storage C <sup>S</sup> ライブを作成する物理ハードデ 168.1.13 (76GB) 168.1.14 (76GB)	共有できる新規ドライ )痛じ/削除を行ったり、 追加します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	共有の 終了☆ へている場合 へ。 odel SC101	
<ul> <li>● 新規Fライブの作成 この PC で使用可答まな ブを作成します。</li> <li>● 既存のドライブの管理 既存のドライブ設定を何 有効化/無効化、容量:</li> <li>● ドライブ追加 利用可能な共有または</li> <li>▲ ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終<sup>-1</sup></li> <li>▶ NETGEAR Storage Cente <b>NEETGEAR</b> Storage Cente <b>NEETGEAR</b> Storage Cente <b>SMARTW</b></li> <li>この新しい 2005</li> </ul>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/UN 追加などを実行します。 フライベートドライブをこの PC (こ) を選択します。 2 つ える必要があります 了」をクリックして PCを引 r Manager R <sup>®</sup> IZARD Storage C *ライブを作成する物理ハードデ 168.1.13 (76GB) 168.1.14 (76GB)	共有できる新規ドライ )離し/削除を行ったり、 追加します。 中HDDを使用し た。 再起動してください Central Manager m ィスクを選択します。	共有の 終了☆ 、 ・ ・ ・ ・ ・ ・	
<ul> <li>              新規下ライブの作成 この PC で使用可苦また プを作成します。          </li> <li>             既存のドライブ設定を紹 有効化/無効化、容量:         </li> <li>             ドライブ追加 利用可能な共有または         </li> <li>             ペルプ(出)         </li> <li>             か理ハードディスクを 2 つのIPアドレスが見 ※見えない場合は、「終         </li> <li>             NETGEAR Storage Center         </li> <li>             NETGEAR Storage Center         </li> <li>             S M A R T W         </li> </ul> <li>             Audular         <ul> <li>             Audular             </li> </ul> </li> <li>             Audular         <ul>             Lage Conterview         </ul></li> <li>             Audular         <ul>             Lage Conterview         </ul></li> <li>             Audular         <ul>             Lage Conterview         </ul></li> <li>             Audular         </li>	はネットワーク上のほかの PC で 部正し、ドライブの名前変更/UM 追加などを実行します。 プライベートドライブをこの PC (こ) を選択します。2 つ える必要があります 了」をクリックして PC を引 ア Manager R <sup>®</sup> IZARD Storage C ドライブを作成する物理ハードデ 166.1.13 (76GB) 166.1.14 (76GB) (〈戻る(B)	共有できる新規ドライ )痛じ/削除を行ったり、 追加します。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ この ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	共有の 終了☆ 、 odel SC101	

4 N	IETGEAR Storage Center Manager	をクリックします。
1	NETGEAR <sup>®</sup>	NETGEAR Storage Central Manager
	S M A R   W I Z A R D Storage Central Manager model SC101	SMARTWIZARD
	新規ドライブの作成:名前と容量	
	物理ハードディスクに 76.6 GB の空き容量があります 192.168.1.13	新規ドライフ(
	ドライブサイズを決定する際は、既存のファイルの2倍のサイズを書り当てることをお勧めします。 1つの大きなドライブを作成するよりも、複数のドライブを作成したほうが、より柔軟性が得られます。 たとえば、ダウンロードデータのために1つのドライブを作成し、 ミラードライブ2つを作成して重要なデータを保護することもできます。 新規ドライブの名前とサイズを選択してください。	共有を有効にすると、ネットワーク上のほかの ようになります。 共有は、 他の PC からも同時 を含むドライブに適しています。
		メモ: このドライブにアクセスする PC には、あらかじる があれます。
	名前 (最大28文字) サイズ(GB) 30	このドライブの共有を有効にしますか?
	ヘルブ(山) 〈 戻る(四) 次へ(心) 〉 終了(公)	
8	次にミラーリングすろかを選択します。ここでは「けい」を選択し、「次	
	へ」をクリックします。	8 このドライブを共有する際にパ
掛 N	IETGEAR Storage Central Manager	心 NETGEAR Storage Central Manager
	S M A R T W I Z A R D Storage Central Manager model SC101	NETGEAR®
	新想ドライブの作成ペラールッグ	SMAKIWIZARD
		新規ドライブの作用
	ミラーリングは理想的なデータ保護方法です。ミラーリングが有効になっている場合、SC101は2 つのハードディスクにあるすべてのファイルの複製を維持します。こうして、ハードディスクでエラーが発 生した場合にバックアップコピーを確保しておくことができます。	パスワード保護は、財務記録などの機密性の 保護を有効にすると、正しいパスワードを入力 とができます。
	このドライブに重要データ (財務文書、画像、ホームビデオなど) を保存する場合は、ミラー リングをお勧めします。このドライブが作成した後は、ミラーリングを追加することができませ ん。	このでじるす。 前のステップで共有を有効にした後、共有ドラ い場合は、パスワード保護を有効にすることを このドライブをパスワード保護しますか?
	このドライブのミラーリングを有効にしますか?	
		バスワード確認: ************************************
	ヘルブ(山) 〈 戻る(四) 次へ(心) 〉 (終了(公)	
		ヘルプ曲
6	ミラーリングを作成するSC101 ハードディスクを選択して「次へ」を	◎ 最後に設定を確認し、「次へ」
∰ N	IETGEAR Storage Center Manager	• NETGEAR Storage Center Manager
<u> </u>	NETGEAR®	NETGEAR®
	Storage Central Manager Model SC101	Smart Witzand
	このドライブにミラーリングを追加	新規ドライブの
	ミラーリングを作成する SC101 ハードディスクを選択してください	新規ドライブ(お欠の設定で作成されます:
	192.168.1.14	トライン石: Ma 物理ディスク: 192 サイズ: 30 ミラーリング・ (サイ
		(はい) 共有: はい パスワード保護: はい
		[)次へ] をクリックしてこのドライブを作成するか.
-		
	ヘルプ(H) (東方(B) (次へ(N)) 総子(X)	ヘルプ(H)





1. SC101

3. ルータ 4. PC

