NETGEAR®

インストールガイド

54Mbps b/g 対応ワイヤレス・ルータ WGR614B

箱に入っているものを確認する





名称	働き
①電源 LED	電源投入時に点滅をし、緑色に点灯します。
②テストLED	電源投入時のセルフテストや初期化を実行中に点灯します。
③ワイヤレス LED	点灯していると、bおよびgのワイヤレスが機能しています。
	黄色の点灯の場合は、インターネットポートとモデムのリンクが確立されてい
④インターネットLED	ます。緑色の点灯の場合は、ISP (インターネット・サービス・プロバイダ)と
	の接続が確立されています。
	緑の場合:LANポートに接続された機器は 100Mbps で接続されています。
し LANホートLED	黄色の場合:LANポートに接続された機器は 10Mbps で接続されています。
⑥ACアダプタ差込ロ	付属のACアダプタを接続します。
⑦LANポート(Switch)	パソコンやハブを接続します。 10/100Mbps 対応。
⑧インターネットポート	モデムを接続します。10/100Mbps 対応。
⑨リセットボタン	このボタンを5秒間押し続けると、ルータが初期化されます。
10ワイヤレスアンテナ	電波を送受信するためのアンテナです。



PPPoE接続の場合 (フレッツ・ADSL、Bフレッツ等) ・ユーザー名 ・パスワード ・DNSサーバーのアドレス(必要な場合のみ) DHCPによる接続の場合 (Yahoo!BB、CATV等) ・コンピュータ名(必要な場合のみ) ・DNSサーバーのアドレス(必要な場合のみ) 固定IPによる接続の場合 ・WAN側IPアドレス ・サブネットマスク ・ゲートウェイアドレス ・DNSサーバーのIPアドレス ※上記の項目でご不明な点がございましたら、契約中のプロバイダにご確認ください。



ログイン	プロバイダより指定された接続ID(例:U
パスワード	プロバイダより指定された接続パスワート
サービス名	プロバイダの指定がある場合は入力しま
アイドルタイムアウト	通常は、変更の必要はありません

1:	ノターネット
	モデム



ername@isp.ne.jp)
-

5 ワイヤレスルータの設定画面が表示されます。画面の指示に従って 【次へ】で進めます。 **6** ルータ管理パスワードの更新画面が表示されます。変更される場合は、

新しいパスワードを入力して【次へ】で進めます。

1 注意 パスワードを忘れた場合は、確認する方法がありません。その場合は、ルータの初期化を行ってパ スワードを再設定する必要があります。

7 設定した内容の確認画面が表示されます。

ネットワーク設定の確認

接続タイナ:	
IONE IE:	pppoe
国:	Japan
ワイヤレスネットワーク名 (SSID):	NETGEAR
ワイヤレスチャンネル:	11
セキュリティタイブ:	WPA-PSK
Wireless Passphrase:	NETGEARJAPAN
管理者ユーザ名 (大文字と小文字を区別):	admin
管理者バスワード (大文字と小文字を区別):	password

メモニれらの設定はすべて、www.routerlogin.com ヘロクインすることにより変更することができます。

※設定内容によって、画面の表示が異なります。

1 注意 ワイヤレスルータにセキュリティの設定をした場合、受信機側の無線クライアントにも、ルータと同 じセキュリティ設定が必要になります。セキュリティ設定や管理者パスワードを変更されている場合 は、「ネットワーク設定の確認」画面を印刷されることをお奨めします。

⑧ ルータの設定完了画面が表示されます。【終了】で画面を閉じてください。

 Internet Explorer を起動し、インターネットに接続できるかを確認してく ださい。

インターネットに接続できない場合は下記をお試しください

- 1. パソコンの電源を切ります。 完全に終了したら、 WGR614B、 モデムの 順番で電源を切ってください。
- 2. モデムの電源を入れ、動作可能な状態になるまで待ちます。
- 3. 次に、WGR614B の電源を入れ、本体の電源 LED が点滅から点灯 に変わるまで待ちます。
- 4. 最後にコンピュータの電源を入れてください。

参考 上記をお試しになってもインターネットに接続できない場合は、【トラブルシューティング】の項目を 確認してください。

ルータの工場出荷時の状態

NETGEAR ワイヤレス・ルータの工場出荷時のデフォルト設定は以下 のとおりです。ワイヤレス・ルータの後部パネルにあるリセット・ボタンで、 デフォルト設定に戻すことができます。

	基本設定
ルータの IP アドレス	192.168.1.1
管理用ユーザ名	admin
管理用パスワード	password
	ワイヤレス設定
ワイヤレス・アクセス・ポイント	無効
ワイヤレス・アクセス・リスト	すべてのワイヤレス・ステーションを許可
ネットワーク名 (SSID)	NETGEAR
セキュリティ・オプション	無効

	高	度な設定	
		•	
	<u> </u>	7ドレフを変すオ	「ス古注
		TVACQEY	911A
他(事/	のネットワーク機器と競合し ができます。	ないように、ルータ	¹ のアドレスを3
•			
0	パソコンとルータのみを接続 ※ここではまだ、モデムは接続しれ	売して、Internet Ex ないでください。	plorer を起動し
0	認証画面が表示されたら、	ユーザ名とパスワ-	ドを入力。
0	≪初期設定≫ユーザ名:	admin パスワード:	password
3	welcome 画面が表示され	ます。	
	画面左下の http://www. リックします。	.routerlogin.com/l	pasicsetting.h
	よう	にそ	
	NETGEAR ワ できました。	リイヤレスルータと接続	
	画面の 指示は に接続し、続 ー クをスター	こ従ってインターネット いてワイヤレスネットワ トさせてください。	
	ОК	総了	
	上級ユーザ:このウィザードをスキッラ 入力して進んでください。 http://www.routerlogin.com/basic	ずし、以下をブラウザのアドレスパーに setting.htm	
		-	
4	ルータの設定画面が表示: 設定」をクリックします。	されます。画面左側	则の項目より「
	월 NETGEAR Router - Microsoft Internet Explorer 그는데((우) 분동(주) 폭파(A) 동파(-2,0(0) (○-14(7) A)(2)	(L)	
	○ E5 - ○ - ▲ ② ◇ / ○ たホ ☆ さちに アドレス(型) ● http://www.outerlog.ncom/basicsetting/htm	· Ø 8·≩ ¤ · 9 9 11 4	💌 🛃 移動 切り
	SMARTWIZARD router	manager Wirelass Router model WGR6148	g
	ステータス 基本設定 - 表載デバイス - 読載のバックアップ - 読載のバックアップ - 読載いのインターネット目	ない な	リレブ 本發定ページです。NETGEAR Cable/DSLワイ レス・ルータの設定、更新、ステータス参照などを うことができます。
	- アップグレード 高度は参加 - アイヤレス設定 - オート転夏: ポート・トリガー アガウンナネ (オジョン)	*	ピゲーション・パーの項目をクリックしてください。 なの設定またはす機能が中央に表示されます。 ルブでは3常校した設定ページに開達する情報がき されます。Internet Exploreをお使いの場合は広 の項目をグリックすると道路搬送するヘルブへジ
	WAIRSまで Fメイン名 (オジョン) LAN IP設定 - ダイマックUNS インターネットPアFレス 最均丸ット のプロ/イダから自動的		プチムこのできます。Internet ExploreはX外のフ サイロスクロールメウンして関連するヘルプ値 を発いてください。
	UTート管理 UPnP UPn Webサブボート Keterの Communication Commun	192 168 116 62 ×	ーー・ロンビンジン マリンジン モ:初めてルータを設定する場合デフォルト設定が のまま使用できる場合があります。 ンターネット推続14ログインを必要とします
	サオート集編 ドキュメンテーション アケーション アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト	く <u>し</u> ,し,し,し (DNS)アドレス (CNS)アドレス (CNS)のドレス (CNS)のドレス	マ ロバイダから取得しているアカウントのタイゴに応 このオプションを確認してください。インターネット 検するたけにログー人権戦を入力すると要がある 合、ブロ・バイダからPPE0Eアカウントを取得してい。
•		LANIP 歌史	Maras 1891 28510 L YCC/4 C1 UAT (74)
9	[LAN IP 設定]の画 面が表示されます。		
	設定を右のように変	LAN TCP/IP設定 IPアドレス IPサブネット・マスク	192 <u>168</u> 2.
	更します。	RIPの方向 RIPバージョン	・・・ ・・・ 「無対
	▲ 注意	 ルータをDHCPサーバとして使用 開始IPアドレス	† 3 192 . 168 . 2 .
	お使いのモデムの IP アド	終了IPアドレス	192 . 168 . 2 .
	の場合は、「192.168.3.1」 などに変更してください。	マ科アドレス一覧 # IPアドレス デノ 追加 編	「イス名 MACアドレ 集 削除
			キャンセル
6	【適用】を押します。		
	※更新完了後、「ページを表示 示される場合があります。その場	できません」や「取り消 合は、画面を閉じてパ	iされたアクション」 ノコンとルータを再
		or	
V	冉起動後にルータのIPアト プが完了していない場合は	ドレスが変更されます は、再度 Internet E	「。ルータのセッ Explorer を起い
	す。下記のようにアドレスノ	バーに入力して、En	iter キーを押し
h	ttp://(手順5で変更した	IP アドレス)	
	http://19216221		
فل			
8	本紙の「2. ルータの接続	「設定を行う」の画	面が表示され

画面の指示に従い、ルータの設定を進めてください。



Ν	ET	G	E	A	R

_____ _____

		ポート転送方法
アクセスホイントとして利用 (ルータ機能内蔵型モデムを利用	19 る万法 している場合)	
ノータの設定をする前に、ご利用のモデムの IF 、あらかじめ下記に書き留めておいてください。	▶ アドレスをご確認いただ	ネットワークゲーム等、一部のサービスをご利用になる際に、 の設定が必要になる場合があります。ここではポート番号:UI パソコンの IP アドレス:192.168.1.2 を例に、設定方法を掲載
不明の場合は、モデムのマニュアルやメーカー 	-にて、確認をしてください。	http://192.168.1.1 ヘアクセスし、ルータ設定画面を開き
デムの IP アドレス:192.168		2 左側メニューから「ポート転送 / ポート・トリガー」を選択し
▲ 注意 ルータタイプのモデムでない場合は、この設定を行うと接続がて ※本製品にはモデム機能はありません。	できなくなります。	3 以下の画面が表示されたら「カスタム・サービスの追加」を選
パソコンとルータのみを接続して Internet E	Explorer などの Web ブ	ボート転送 / ボート・トリガー
フリサを起動しより。 ※モデムはまだ接続しないでください。welcome 画詞	面が表示されます。	サービス・タイブを選択してください。 ③ ポート転送
) welcome 画面 (本紙の「2. ルータの接	続設定を行う」の画面)	○ポート・トリガー
が表示されたら画面左トの http://www.routerlogin.com/basicsettir ※認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワードを	ng.htm をクリックします。 入力し、[OK] をクリックします。	サービス名 サーバIPアドレス AIM ▼ 192 168 1 〕
≪初期設定≫ユーザタ:admin パスワート	Š∶nassword	# サービス名 開始ボート 終了ボート サーバIPア
welcome 画面が出なかった場合はアドレス欄	に「http://192.168.1.1」	サービスの編集 サービスの削除
こ人力しハフコンの Enter キーを押してくたさい	• [•] o	「カスタム・サービスの追加」
)ルータの設定画面が表示されます。 画面左 設定」 をクリックします。 「LAN IP 設定」 の画面が表示されます。	E側の項目より「LAN IP	④ 表示された画面内の項目に、以下の例に従いご利用の環 わせて必要な情報を入力し適用します。
) a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等) サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738
a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレン ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の _{設定例} にし 「10」に変更してください。	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等) サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する 	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 のチェックをはずしてくだ	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等) サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」 のチェックをはずしてくだ	サービス名 行っている設定につける名前 (例:ゲームの名前 等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」 のチェックをはずしてくだ	サービス名 行っている設定につける名前 (例:ゲームの名前 等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2 ・ 開放するポート番号は、ゲームメーカ等サービス提供元に確認をお願いいたします。 ・ 開放するポート番号は、ゲームメーカ等サービス提供元に確認をお願いいたします。 ・ 不要なポート転送設定や設定に誤りがある場合、ウィルス感染や不正アクセスの要 ●がわけまので、設定は慎重に行ってください
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2
a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスに って左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが	サービス名 行っている設定につける名前 (例: ゲームの名前 等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって (四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 IPTPLス 192, 166, 1 IPTPLス 192, 166, 1	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスに って左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバIP アドレス 例) 192.168.1.2
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって□(四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 IAN IP設定 IPT/Lス 192, 166, 1, 10 IPプラネット・マスク RIPO方向 RPD/5-ジョン LAN IP設定 IDU-920HCP19-/32LT(使用する 第5, 255, 255, 10 RIPO方向 RIPO方向 RIP/5-ジョン IDU (IDU) IDU-920HCP19-/32LT(使用する 192, 166, 1, 51 IDU) IDU-920HCP19-/32LT(使用する 192, 166, 1, 51 IDU) 	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし [10]に変更してください。] のチェックをはずしてくだ ユートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ポート 例) 5738 終了ポート 例) 5738 サーバ IP アドレス 例) 192.168.1.2 注意 ・ 開放するポート番号は、ゲームメーカ等サービス提供元に確認をお願いいたします。 ・ 不要なポート転送設定や設定に誤りがある場合、ウィルス感染や不正アクセスの要合がありますので、設定は慎重に行ってください。 トラブルシュー ティング
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって (四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 IPサブキット・マスク ISS ISS	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスに って左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例)UDP 開始ボート 例)5738 キーバIP アドレス 例)192.168.1.2
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス たかって」(四角)で囲ってある箇所を たがって」(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 「レータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 「ロータークトロター 「ロータークトロター」 「ロータークトロタークトロタークトロタークトロタークトロタークトロタークトロターク	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし [10]に変更してください。] のチェックをはずしてくだ 〕 のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスに って左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 終了ボート 例) 5738 サーバIP アドレス 例) 192.168.1.2
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって」(四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 (四角)で囲ってある箇所を (山口のなを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 (四月)で囲ってある箇所を (日本)(10,000) (ス」にあらかじめ書き留めし、下記の 設定例 にし [10]に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスにって左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。 	サービス名 行っている設定につける名前(例):ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 終了ボート 例) 5738 サーバIP アドレス 例) 192.168.1.2
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス たがって」(四角)で囲ってある箇所を たがって」(四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 LAN IP設定 「ハータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 LAN IP設定 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 さい。 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 うい。 「ロークを DHCP サーバとして使用する」 (1) 「ロータを DHCP サーバとして使用する」 (1) 「ロー (1) 「ローの(1) 「ローの(1) 「ローの(1) 「ローの(1) 「ローの(1) 「ローの(1) 「ローの(1) ローの(1) ローク(1) ローの(1) ロー (1) ローの(1) ロ	ス」にあらかじめ書き留め し、下記の 設定例 にし 「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 】 100000000000000000000000000000000000	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 終了ボート 例) 5738 サーバIP アドレス 例) 192.168.1.2
 a.「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス たんか たがって (四角)で囲ってある箇所を たがって (四角)で囲ってある箇所を b.「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 (AN IP 設定 (IAN IP 認定	 ス」にあらかじめ書き留めし、下記の 設定例 にし「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスにって左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。 2.168.0.10] へ 192.168.116.10」へ 192.168.116.10」へ り消されたアクション」が表示 	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等 サービス・タイプ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 タブボート 例) 192.168.1.2
 a. [LAN TCP/IP 設定] の「IP アドレスを入力 たがって」(四角)で囲ってある箇所を b. [ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 i. [ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 i. [ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 	 ス」にあらかじめ書き留めし、下記の 設定例 にし「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスにって左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。 2.168.0.10] へ 2.168.10.10] へ 192.168.116.10] へ り消されたアクション」が表示 	サービス名 行っている設定につける名前(例:ゲームの名前等) サービス・タイブ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 後了ボート 例) 5738 サーバP アドレス 例) 192.168.1.2 ▲ ・ ・ ・
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレス ておいたモデムの IP アドレスを入力 たがって」(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 i. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 i. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 i. 「ルータを DHCP サーバとして使用する さい。 IIII (1993) IIII (1993) IIII (1993) IIII (1993) IIII (1993) IIII (1993) IIIII (1993) IIIII (1993) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	 ス」にあらかじめ書き留めし、下記の設定例にし「10」に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムのIP アドレスでのです。 記はモデムのIP アドレスが 92.168.1.1」の設定例です。 2.168.0.10] へ 92.168.1.1」の設定例です。 2.168.1.10] へ 192.168.116.10] へ り消されたアクション」が表示 ータのLANポート(1~ 	サービス・タイブ 例) UDP 開始ボート 例) 5738 建 アボート 例) 5738 サーバIP アドレス 例) 192.168.1.2
 a. 「LAN TCP/IP 設定」の「IP アドレスを入力」 たがって」(四角)で囲ってある箇所を b. 「ルータを DHCP サーバとして使用する。 さい。 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 (四)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	 ス」にあらかじめ書き留めし、下記の 設定例 にし [10]に変更してください。 」のチェックをはずしてくだ 注意 利用のモデムの IP アドレスにって左記設定は変わります。 記はモデムの IP アドレスが 92.168.1.1]の設定例です。 2.168.0.10] へ 92.168.1.1]の設定例です。 2.168.10.10] へ 192.168.116.10] へ 192.168.116.10] へ リ消されたアクション」が表示 ータの LAN ポート (1 ~ 読ができるかを確認して 	

ポート転送方法	毎線が繋がらない
·J· [+4427]/A	Tikitaki) Heli Jook
	・毎線ルータとコンピュータの距離をできるだけ近づ
「かりりーしんをこ利用になる際に、ハート戦区	・ カキョリティンフトの無効化
かありよう。ここではホート奋号:UDP 5/38、	
192.168.1.2を例に、設定方法を掲載します。	(セキュリティソフトの計細な設定につきましては、セ
	カにご確認ください)
ヘアクセスし、ルータ設定画面を開きます。	・チャンネルの変更
	・暗号化の設定を見直す
	毎娘で通信をする場合には「ルータと同じ時号も
- 「転达 / 小一ト・トリカー」を選択しまり。	
	則にも設定りる必要がのりより。
hたら「カスタム・サービスの追加」を選択します。	http://192.168.1.1 ヘアクセスし、ルータ設定画
リガー	
	2 左側メニューから セットアップ」 の ワイヤレス設
ださい。	NETGEAR SMARTWIZARD router manager
	COLUMN 2015 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
サーバルフドレス	コンテリン・フィルタ 地域: 日本 日本 ドルネル: 11 回
192 168 1 追加	·
	*****リービンス ・ スケジュール ② 無効
	Compared to the second se
〒〒「〒 〒「〒 サーハドノドレス	ステータス 技装デバイス セキュリティ・暗号化(MPA-PSK)
	は定のパックアップ パスワレーズ:********** パスワレーズ:********** パスワレーズ: (0.63)(分) キー・ライフタ(ム: (0))(分) (3)(分)
	高度な設定 リイヤレス設定
	■ここでは、セキュリティオプションで、「WPA-P!
頁目に、以下の例に従いご利用の環境に合	たされている場合の方法を記載します。 既に入
したし適用します。	レースは *」で表示されています。既に設定さ
	をお忘れの場合は、再度設定してください。
テっている設定につける名前(例:ゲームの名前 等)	
列)UDP	セキュリティ・暗号化(WPA-PSK)
列) 5738	「フレーズ: NETGEARJAPAN」 (8-63文号
列)5738	
列)192.168.1.2	④ ここで以下の情報をメモに書き取っておいて下さい。
	名前(SSID):
メーカ笑サービス提供テに確認をな願いいたします	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
·····フィーマーレースルには、日本でのないいいにしょり。 こ誤りがある場合、ウィルス感染や不正アクセスの要因となる場	
行ってください。	パスフレーズやキーなど:
	5 上記の設定をカード(子機)側にも同様に設定
ブルシュー ティング	参考
	PC カードや、内蔵無線タイプのパソコンの設定方法等につきましては、
	インターネットに接続できな(
は、以下のレンドを参与にして	
•••	プロバノダの按結はおが、エレノユカされていたいる
	ノロハイズの按枕頂報か、止しく人力されていない。
の設定を初期化したい	
	確認方法
	A Internet Evalorer のアドレフ型に http://102
を工場出荷時の状態に戻すことが可能です。	↓ Internet Explorer シアドレス欄に、Inttp://192. 入力して、Enter キーを押します。
った仲能	2 認証画面が表示されたら、ユーザ名とパスワード
	≪初期設定≫ユーザタ:admin パスワード・ng
ト・ホタン リセット・ボタン ― -	
	3 ルータの設定画面が表示されます。 左側のメイ
	テータス」をクリック。
_	
)が点灯を始めたら、リセット・ボタンを離し	4 「ルータの状態」画面が開きます。画面を一番下
	〒11人思」 ワ小ダンをフリックしより。

り詳細な設定につきましては、 セキュリティソフトメー 見直す 場合には、ルータと同じ暗号キーを、PC(子機) 長があります。 1.1 ヘアクセスし、ルータ設定画面を開きます。 ら「セットアップ」の「ワイヤレス設定」を選択します。 **JEAR** MART**WIZARD** 54 Mbps Wireless Router model WGR614B ヤレス設定 e and b 💌 セキュリティ・オブション NEP (Wired E NPA-PSK (Wi-Fi Protected A **セキュリティ・暗号化(WPA-PSK)** バスフレーズ: ***************(8-63文字) キー・ライフタイム: 60 (分) 通用 キャンセル ュリティオプションで、「WPA-PSK(TKIP)」が設 合の方法を記載します。既に入力されているパスフ ?表示されています。既に設定されているパスワード 合は、再度設定してください。 リティ・暗号化(WPA-PSK) ルーズ: NETGEARJAPAN (8-63文字) 報をメモに書き取っておいて下さい。 ション: ーなど: -ド(子機)側にも同様に設定して下さい。 イプのパソコンの設定方法等につきましては、ご利用のメーカにお問い ノターネットに接続できない 青報が、正しく入力されていない可能性があります。 rerのアドレス欄に、http://192.168.1.1と er キーを押します。 示されたら、ユーザ名とパスワードを入力。 ユーザ名:admin パスワード:password 面が表示されます。左側のメインメニューより、「ス リック。

- 画面が開きます。画面を一番下にスクロールし、【接 いをクリックします。
- ⑤ 次の状況であればルータの設定は完了しています。 インターネット接続ができるかを確認してください。

PPPoE接続の場合	- 7
サーバに接続」が オン」と表示され	13
	1-713
参考	接続状態
右のような図か表示されている場合は、 ISP 情報が正しく入力されていない可能性	接続時間 00:00:00 サーパに接続
	オゴシエーション 翌日 取得したピアドレス
(例) PPPoE 接続の場合 プロバイダ情報を再確認し、左側のメイン	取得したネットワーク・マスク
メニュー [基本設定] 画面から再入力を 行ってください。	ウィンドウを閉じる
· · · · · · ·	
ブラウザに「192.16	58.1.1」と入力しても、 バインできたい
以下の点をご確認ください。	
・ルータの雲海は入っていますか?	
・ルータの LAN ポートと、ご利用の	PC はケーブルで繋がってい
・ご利用の PC は「IP アドレス自動	動取得」の設定になっていま
・ウイルス対策ソフトのセキュリティ	は「高」に設定されていませ
・こ利用のモナムのアトレスが119/	2.100.1.1」に改進されていま
ご利用のモデムの IP アドレスが「1	92.168.1.1」に設定されている
ルータの IP アドレスと重複し、ログ	ヴインできない場合があります た 恋恵 まる 乳 悪 が おります
その場合、とららかのIP アドレスを NETGEAR のルータの IP アドレス	と変更する必要がめります。 、を変更する方法については、
な設定】を確認してください。	
 NFTGFAR 製品のインス	
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について	トール、設定、または は、下記の NETGEA
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ	トール、設定、または{ は、下記の NETGEA ざい。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ	トール、設定、または は、下記の NETGEA さい。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。	トール、設定、または は、下記の NETGEA さい。 無償保証を受けるためには、
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録	トール、設定、または は、下記の NETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザ-
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザ- 録のお知らせ]をご確認くだる た証明(領収書・レシート等)
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くだる た証明 (領収書・レシート等) 貢いいたします。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明 (領収書・レシート等) 頂いいたします。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くだる た証明(領収書・レシート等) 貢いいたします。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電話:フリーコール 0120-92 受付時間: 平日 9:00~20:00	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くだる た証明(領収書・レシート等) 負いいたします。 -ト 21-080 +日祝 10:00~18:00
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電 話:フリーコール 0120-92 受付時間:平日 9:00~20:00、 E-mail: esupport@netgear	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 負いいたします。 こ こ 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電話:フリーコール 0120-92 受付時間:平日9:00~20:00、 E-mail:esupport@netgear	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 負いいたします。 -ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電話:フリーコール0120-95 受付時間:平日9:00~20:00、 E-mail:esupport@netgeat お問い合わせの前に	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 負いいたします。 -ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 rinc.co.jp
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電話:フリーコール0120-95 受付時間:平日9:00~20:00、 E-mail:esupport@netgeat お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。	トール、設定、または は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 頁いいたします。 -ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 rinc.co.jp
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電 話:フリーコール 0120-9 受付時間:平日 9:00~20:00、 E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名	 トール、設定、または(は、下記の NETGEA) は、下記の NETGEA) さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださた た証明(領収書・レシート等) 真いいたします。 ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp 必要となります。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお感 NETGEAR カスタマーサポー 電話:フリーコール0120-9 受付時間:平日9:00~20:00、 E-mail:esupport@netgeat お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号 (本体に記されてい)	 トール、設定、または(は、下記の NETGEA) は、下記の NETGEA) さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださた証明(領収書・レシート等) 取いいたします。 ト 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号)
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電 話: フリーコール 0120-9 受付時間: 平日 9:00~20:00 E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 . NETGEAR 製品の製品名 . シリアル番号 (本体に記されてい	 トール、設定、または(は、下記の NETGEA) は、下記の NETGEA) さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださた証明(領収書・レシート等) 取いたします。 ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号)
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電 話:フリーコール 0120-9 受付時間:平日 9:00~20:00 E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの所に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 . NETGEAR 製品の製品名 . シリアル番号 (本体に記されてい	 トール、設定、または は、下記のNETGEAL さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 見いいたします。 ト 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) vbody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー 電話: フリーコール 0120-95 受付時間: 平日 9:00~20:00 E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号(本体に記されてい ^{©2006} NETGEAR, Inc. 00 Microsoft あよびその他の国における NETGEAR, Inc. 00 Microsoft およびその他の国における NETGEAR, Inc. 00 Microsoft および Windows は、米国およびその他の	 トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くだされたい。 た証明(領収書・レシート等) 見いいたします。 と 21-080 、土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) vbody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 の商標または登録商標です。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 けっきましては、別紙[ユーザー登録 けっきましては、別紙[ユーザー登録 すポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお憩 NETGEAR カスタマーサポー を 話: フリーユール 0120-92 受付時間: 平日 9:00 ~ 20:00 E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・リアル番号 (本体に記されてい) [©] 2006 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. [©] 2006 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. [©] 2006 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. [©] 2007 NETGEAR, Inc. <p< th=""><th> トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 見いいたします。 と 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 for inc.co.jp 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) woody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 介の商標または登録商標です。 </th></p<>	 トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 見いいたします。 と 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 for inc.co.jp 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) woody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 介の商標または登録商標です。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー もがございますので、保管をお願 NETGEAR カスタマーサポー とで、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 第間い合わせのうび、保管をお願 お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの前に 次間い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号(本体に記されている) (2006 NETGEAR, Inc.) METGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Ever 米国まよびその他の国における NETGEAR, Inc. の Microsoft および Windows は、米国およびその他の その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有報 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。 禁無断転写 2006 年4月	 トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) (ない。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 見いいたします。 こ 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) (かめdy's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 の商標または登録商標です。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 けっきましては、別紙[ユーザー登録 サポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお感 DETGEAR カスタマーサポー トする上で、ご購入いただい 電話: フリーユール 0120-93 受付時間: 平日 9:00~20:00 上中調: esupport@netgeat 方問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号 (本体に記されている) (2006 NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ, Gear Guy, Even 米国あよびその他の国における NETGEAR, Inc. の Microsoft および Windowsは、米国およびその他の その他のブランドおよび 製品名は、それぞれの所有 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。 ※無断転写 2006 年4月	 トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) (ない。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 夏いいたします。 こ 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) vbody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 者の商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 者の商標または登録商標です。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 けっきましては、別紙 [ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお感 NETGEAR 力スタマーサポー を付時間: 平日 9:00~20:00, E-mail: esupport@netgea を付時間: 平日 9:00~20:00, E-mail: esupport@netgea が たのちわせの所に お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの前に たの時に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号 (本体に記されてい ^{©2006} NETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR III, Gear Guy, Even ※国あよびその他の国における NETGEAR, Inc. の Microsoft および Windows は、米国およびその他の その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有 記載内容は、予告なしに変更されることがあります。	 トール、設定、または(は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) は、下記のNETGEA) (ない。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださ た証明(領収書・レシート等) 夏いいたします。 上日祝 10:00 ~ 18:00 (rinc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) (かめdy's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 の商標または登録商標です。
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は3年間です。 ご購入後30日以内にユーザー登録 につきましては、別紙[ユーザー登録 けっきましては、別紙[ユーザー登録 けっきましてな、別紙[ユーザー登録 けっきましてな、別紙[ユーザー登録 けっきましてな、別紙[ユーザー登録 すポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお聞 ていますので、保管をお聞 を加いたざいますので、保管をお をたいますので、保管をお なるがございますので、保管をお の たいただい 場合がございますので、保管をお なるがございますので、保管をお ないただい 場合がございますので、保管をお なるがございますので、保管をお ないまただい ますこれらの内容をご確認ください。 お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 ・NETGEAR 製品の製品名 ・シリアル番号 (本体に記されてい ^(2006 NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国あよびその他の国における NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国あよびその他の国における NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国本はでるの他の国における NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国本はでその他の国における NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国本はでその他の国における NETGEAR, Inc.) NETGEAR, NETGEAR ロゴ、Gear Guy, Even 米国本はでるの他の国における NETGEAR, Inc.) ************************************	 トール、設定、または代は、下記のNETGEAL は、下記のNETGEAL さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださた証明(領収書・レシート等) 良いいたします。 こ 21-080 土日祝 10:00 ~ 18:00 (finc.co.jp) 必要となります。 ふ 15 桁程度の番号) vbody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 (の商標または登録商標です。) 国における Microsoft Corporation の登録 (の商標または登録商標です。)
NETGEAR 製品のインス するご質問や問題について マーサポートまでご連絡くだ 本製品の保証期間は 3 年間です。 ご購入後 30 日以内にユーザー登録 につきましては、別紙 [ユーザー登録 けポートする上で、ご購入いただい 場合がございますので、保管をお願 DETGEAR カスタマーサポー 電 話: フリーユール 0120-95 受付時間: 平日 9:00~20:00, E-mail: esupport@netgeat お問い合わせの前に お問い合わせの前に お問い合わせの際に以下の情報が まずこれらの内容をご確認ください。 . NETGEAR 製品の製品名 . シリアル番号 (本体に記されてい ^{C2006} NETGEAR, Inc. ^{METGEAR, NETGEAR ロゴ, Gear Guy, Even ^X====================================}	 トール、設定、または低は、 は、下記のNETGEA は、下記のNETGEA さい。 無償保証を受けるためには、 緑が必要になります。ユーザー 録のお知らせ]をご確認くださた。 た証明(領収書・レシート等) 真いいたします。 上日祝 10:00 ~ 18:00 の すっこ、 小口(領収書) 小(市に.co.jp) 必要となります。 ふる 15 桁程度の番号) woody's Connecting、Smart Wizard は、 商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 (前商標または登録商標です。 国における Microsoft Corporation の登録 (前商標または登録商標です。

31-02

録商標です。

(年中無休)

-----本製品を 一登録方法 <u> ぎ</u>さい。また、)をして頂く

-----仕様に関 AR カスタ

_____ ____ _____ いますか? ますか? さんか? せんか? る場合、 【高度