



## はじめに

本書に記載されている基本的なインストールおよび設定の説明は、アクセス・ポ イントへのワイヤレス・ネットワーク接続、および WEP セキュリティを使用し ないことが前提となっています。WEP の設定、アドホック・モードでの使用、 その他の詳細な設定については、WG511 Resource CD にある Reference Manual を参照してください。

標準的なセットアップ時間: PC1台当たり5分から15分です。

## Windows XP の基本インストール

- 1. 先ず、WG511 ソフトウェアをインストールします。
  - a. ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に 立ち上げてから、必要に応じてログインします。
  - b. WG511 Resource CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 下に示すような CD のインデックス・ページが表示されます。

Setup Tools		
START Here		CONFIGURE
1) START HERE, Click Installation Guide wh installation of the NE WG511. A printed cop WG511 box.	cthe start here button to display the Quick ich walks you through the basis TOEAR 54 Maps Wireless PC Card or of this guide is also included in your	3) Configure VM cless Settings, Click the CONFIGURE button to live advanced configuration poodures for the WGS11. Follow these instructions to customize the writes a network name and encryption security settings of your WOS11.
<ol> <li>Install Software Fit reviewing the Quick In install the software re will detect the version through the installation software installation,</li> </ol>	rst, Then Insert the WG511. After installation Guide, click the install button to inquired for the WO511. The Setup Wizard or Windows you have and guide you on. After the Setup Wizard completes the insert the WO511 into your PC.	<ul> <li>Intervention of the state of th</li></ul>

注:このページが自動的に表示されない場合は、CD の INDEX.HTM を ダブルクリックしてページを表示してください。

- c. [INSTALL] ボタンをクリックします。次に [Install Software] をクリック します。[ファイルのダウンロード] ウィンドウが表示されたら、[開く] をクリックして InstallShield を起動します。
- d. InstallShield ウィザードの指示に従って進み、終了したら [Finish] を クリックしてコンピュータを再起動します。
- 2. 次に、WG511 ワイヤレス PC カードをインストールします。

PC カードを NETGEAR ロゴがある 面を上にして持ち、CardBus スロッ トに差し込みます。しばらくすると、 [新しいハードウェアの検出ウィザー ド] が表示されます。

注: Windows XP との互換性の警 告が表示された場合は、[続行]をク リックして先に進みます。

Windows タスク バーの右下に WG511 システム・トレイ・ アイコンが表示されます。

Windows XP から、このようなワイヤ レス・ネットワーク接続メッセージが 表示されます。

3. 次に、WG511を設定します。



なくても、選択したワイヤレス

ネットワークへ接続する] チェック・ボックスをクリックします。

d. [接続] をクリックします。

4. 最後に、ワイヤレス・ネットワークへの接続性を確認します。

a. Windows タスク バーの通知領域にあるアイコンを クリックして、WG511 ユーティリティを開きます。

注: [Window を使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する]を 選択している場合は、この2つの く タブ・ページしか表示されません。

> NETGEAR ユーティリティの その他の機能を使用する場合 は、WG511 Resource CD にあ る Reference Manual を参照して ください。

b. Connection (接続) および Monitor (モニタ)の情報が、 ご利用のワイヤレス・ネット

111 E	verybody's connecting."
Connection —	
Connected to:	Wireless : 00-09-5B-2C-34-C2
Network Mode:	Infrastructure Re-Scan
Channel:	11
ransmit Rate:	∫ <u>11</u>
ecurity:	∫ WEP
Monitor	
ransmission bps	: 0 Reception bps: 0
ignal Strength:	70 %
isk Quality	70 2

Щ

- ワークと合っていることを確認してください。
  - c. WG511の2つのLEDを確認してください。緑のLEDが点灯している 場合、接続は良好です。緑の LED が点滅している場合は、接続を試み ています。また点灯していない場合は、カードが完全に差し込まれてい ません。黄色の LED が点滅している場合は、データを送受信中です。
  - d. インターネットや他のネットワーク・リソースに接続できるかどうか確 認してください。

注:接続できない場合は、WG511 Resource CD にある Reference Manualの、 Chapter 2 Basic Setup の Basic Troubleshooting Tips (トラブルシューティン グのヒント)を参照してください。



リノイヤレスネットワーク接続 利用できるワイヤレスネットワークが1つ以上あります。 能なネットワーカの一覧を表示する(には ここをかりっか)。 2

Щ

## Windows 2000、Me/98 の基本インストール

- 1. 先ず、WG511 ソフトウェアをインストールします。
  - a. ノートブック PC の電源を入れ、オペレーティング・システムを完全に 立ち上げてから、必要に応じてログインします。
  - b. WG511 Resource CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 下に示すような CD のインデックス・ページが表示されます。



- 注:このページが自動的に表示されない場合は、CD の INDEX.HTM をダブルクリックしてページを表示してください。
- c. [INSTALL] ボタンをクリックします。次に [Install Software] をクリック します。[ファイルのダウンロード] ウィンドウが表示されたら、[開く] をクリックして InstallShield を起動します。
- d. InstallShield ウィザードの指示に従って進み、終了したら [Finish] をク リックしてコンピュータを再起動します。

NETGEAR WG511 54 Mbps Wireless PC Card

2. 次に、WG511 ワイヤレス PC カードをインストールします。

PC カードを NETGEAR 新しいハードウェアが見つかりました ロゴがある面を上にして持 ち、CardBus スロットに差 し込みます。しばらくする

と、新しいハードウェアを検出しインストールを開始します。

インストール中です

注: Windows 2000 で「デジタル署名が見つかりませんでした。」という 警告が表示された場合は、[はい]をクリックしてインストールを続けます。 Windows タスク・バーの右下に WG511 システム・トレイ・ Щ アイコンが表示されます。

- 3. 次に、WG511を設定してプロファイルを保存します。
  - Щ a. Windows システム・トレイにあるアイコンをクリック して、WG511 ユーティリティを開きます。



ヒント: SSID を入力する代わりに、[Site Survey] タブ・ページで利用 できるワイヤレス・ネットワークを表示し、接続するアクセス・ポイン トを選択し、[Connect] ボタンをクリックする方法もあります。

c. [Profile] タブをクリックし、こ のプロファイルの名前を入力し ます。



d. [Save] ボタンをクリックしてこ

のプロファイルの設定を保存し、次に [Activate] ボタンをクリックしま す。複数のプロファイルを保存することができ、必要なプロファイルを 選択し使用することができます。

ヒント:職場と自宅でノートブック PC を使ってワイヤレス・ネット ワークに接続する場合は、"work"と"home"という名前の2つの プロファイルを作成します。ノートブック PC を使う場所のプロファ イルを選択し有効にすることにより、職場と自宅でワイヤレス・ネッ トワークに接続することができます。

4. 最後に、ワイヤレス・ネットワークへの接続性を確認します。

a. [Status] タブをクリックします。

注: [Site Survey] タブ・ページ で、利用できるワイヤレス・ ネットワークとその SSID を確認 することもできます。詳しくは WG511 Resource CD にある Reference Manual を参照してく ださい。

b. Connection (接続) および Monitor (モニタ)の情報が、 ご利用のワイヤレス・ネット

EUs -	NEIGEAK
Connection E	verybody's connecting."
Connected to:	NETGEAR : 00-09-58-08-FF-3C
Network Mode:	Infrastructure Re-Scan
Dhannel:	5
Transmit Rate:	11
Security:	Disable
Monitor	
Transmission bps	42 Reception bps: 0
Signal Strength:	83 %
ink Quality:	83 %

ワークと合っていることを確認してください。

- c. WG511の2つのLEDを確認してください。緑のLEDが点灯している 場合、接続は良好です。緑の LED が点滅している場合は、接続を試み ています。また点灯していない場合は、カードが完全に差し込まれてい ません。黄色の LED が点滅している場合は、データを送受信中です。
- d. インターネットや他のネットワーク・リソースに接続できるかどうか 確認してください。

注:接続できない場合は、WG511 Resource CD にある Reference Manual の、 Chapter 2 Basic Setup の Basic Troubleshooting Tips (トラブルシューティン グのヒント)を参照してください。

©2003 NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's connecting、Auto Uplink は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録 商標です。その他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標 です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。All rights reserved.

