

## ReadySHARE<sup>®</sup> USB ストレージアクセス 設定方法

ルーターの USB ポートに USB ストレージデバイスを接続し、ネットワーク上のデバイスでコンテンツを共有することができます。

## USB ストレージデバイスへのアクセス方法

Windows PC からのアクセス方法 次のいずれかの方法でアクセスできます。

- ブラウザーを開き、アドレスバーに「¥¥ReadySHARE」と入力します。
- マイネットワークプレースを開き、アドレスバーに「¥¥ReadySHARE」と入力します。
- Mac からのアクセス方法
  - 1. [移動] > [サーバへ接続] を選択します。
  - 2. サーバーアドレス部分に smb://readyshare と入力します。
  - 3. [接続]をクリックします。

## <u>Windows 用ユーティリティ</u>

<u>http://www.netgear.jp/solutions/homesolutions/readyshare/</u>から Windows 用ユーティリティをダウンロードして実行す ると、USB ストレージデバイスをネットワークフォルダーに割り当てることができ、アクセスが簡単になります。 ※ユーティリティをダウンロードしなくても、USB ストレージデバイスへのアクセスは可能です。





<u>ر ا تر یک چی چی ا</u>	アドライブの割り当て
割り当てるネットワーク フォルダーを選択してください	
接続するフォルダーと使用するドライブ文字を指定してください:	
ドライブ( <u>D</u> ):	Z: •
フォルダー( <u>0</u> ):	¥¥readyshare¥USB_Storage ▼ 参照(B)
	例: ¥¥server¥share
	☑ ログオン時に再接続する( <u>R</u> )
	□別の資格情報を使用して接続する(C)
ドキュメントと画像の保存に使用できる Web サイトに接続します。	
	完了(F) キャンセル

メモ: USB ストレージデバイスに給電が必要な場合、ルーターに接続時にも電源ケーブルを接続する必要があります。 USB ストレージデバイスをルーターに接続してから使用可能になるまで、2 分程度かかります。

ネットギアジャパン合同会社 <u>http://www.netgear.jp</u> © 2014 NETGEAR, Inc. All rights reserved. カスタマーサポート 0120-921-080 support@netgear.jp