

# 工場出荷時の設定への戻し方

～ReadyNAS2100～

## ご注意

- ・ Factory Default を行うと、NAS に保存されているデータ及び設定は**すべて削除**されます。  
NETGEAR では NAS に保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。  
**大切なデータはバックアップを行ってから Factory Default を実行してください。**

## 【ハードウェアリセットの方法】

1. 正面の電源ボタン（下図 8）をゆっくり 2 回押して、ReadyNAS の電源をオフにします。
2. 正面のリセットスイッチ（下図 7）を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。
3. 正面の HDD の LED1～4 が全て点灯するまで、リセットスイッチを押し続けます。
4. HDD の LED1～4 が全て点灯したら、リセットスイッチから手を離します。
5. バックアップボタン（下図 1）をゆっくり 2 回押します。
6. HDD の LED1～4 のうち、HDD2 のみ点灯の状態であることを確認します。
7. リセットスイッチを押します。

以上で完了です。



## 【ソフトウェアリセットの方法】

1. Frontview を開き、[システム] → [アップデート] を開きます。
2. 「初期設定」のタブを開き、「工場出荷時の設定に初期化する」をクリックします。



3. 確認画面が開くので、指示に従い「FACTORY」と入力して「OK」をクリックします。



4. Factory Default が開始されるので、確認画面を「OK」で閉じて Frontview を終了します。

5. 初期化処理が完了後、RAIDar から初期設定を行ってください。

以上で完了です。