


HDDトレイが取り出せない場合の対処方法

HDDトレイにつきましては、脱落防止などの理由から取り外しに少々力を必要とする場合があります。下図のように、トレイにピンを差し込みロック部のパーツを押し下げる事により、ラッチを外す事が可能です。



右図のように、トレイにピンを差し込みましたら、ピン全体を下に押し下げてください。すると、ラッチが外れます。

