


## RN2120 シャットダウン方法

次の図は、コントロールパネルの詳細を示しています。



### コントロールパネル


1. USB 2.0 ポート
2. リセットボタン
3. エラー LED
4. LAN 1 および LAN 2 の LED
5. 電源 LED
6. 電源ボタン

### 推奨されるシャットダウン方法

電源ボタンを使用して **ReadyNAS** を安全にシャットダウンするには：

1. ReadyNAS の前面にある電源ボタン（上図：6）を **1秒**ほど押します。  
LED については変化しませんので、そのまま次の手順に行きます。
2. もう一度電源ボタン（上図：6）を **1秒**ほど押します。  
LAN1, LAN2 の LED パターンが変化します。  
(Ethernet ケーブルがささっている箇所の LED となります。)  
激しい点滅状態となり、一定時間で LED が消灯します。  
ReadyNAS が安全にシャットダウンされます。

次の図は、ReadyNAS 2120 の背面を示しています。



背面

1. 電源ケーブル差込口
2. 電源スイッチ
3. ディスク換気ファン
4. eSATA ポート
5. USB 3.0 ポート
6. LAN ポート (LED ステータスインジケータ付き)

## 強制シャットダウン

強制シャットダウンは、ReadyNAS が応答しない場合にのみ実行してください。

強制シャットダウンを実行するには：

電源スイッチ（上図 2）をオフの位置にします。

電源スイッチは、ReadyNAS の背面（上図 2）にあります。

ReadyNAS がシャットダウンされます。