

# orbi™ PRO

## クイックスタートガイド

**NETGEAR**  
BUSINESS

### テクニカルサポート

本製品の保証期間5年間です。無償保証を受けるためには、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明(領収書、レシート等)をしていただく場合がございますので、保管をお願い致します。

### NETGEARカスタマーサポート

NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご質問や問題については、下記のNETGEARカスタマーサポートまでご連絡ください。

フリーコール **0120-921-080**

携帯電話から **03-6670-3465**

E-mail **support@netgear.jp**



### 同梱物の確認



Orbi Pro ルーター Orbi Pro サテライト



LANケーブル ゴム足 × 2



電源アダプター × 2




マウントベース × 2 マウントベース用ネジ × 2




マウントカバー × 2 壁掛け用ブラケット × 2



壁用アンカーとネジ × 2



Tブラケット (ネジ付き) × 2 Tブラケット用ネジ × 2




天井用ブラケット × 2

### 各部の名称とはたらき

Orbi Proルーター

Orbi Proサテライト



- ① リングLED (画像にはありません)
- ② Syncボタン (WPS接続時にも使用)
- ③ インターネットポート (Orbi Proサテライトはインターネットポートを搭載していません)
- ④ LANポート
- ⑤ 電源オン/オフボタンと電源LED
- ⑥ DC電源コネクタ
- ⑦ リセットボタン

### Orbi ProルーターとOrbi Proサテライトのセットアップ

Orbi Proルーターとサテライトは壁や天井に取り付けることができます。取り付け方について詳しくは、本ドキュメント裏面をご覧ください。

### 1 モデムの再起動



- 1 モデムの電源をオフにします。モデムがすでに別のルーターに接続されている場合は、モデムとルーターの間に接続されている LAN ケーブルを外します。モデムにはインターネットサービスの壁の差し込み口にのみケーブルが接続されているようにします。
- 2 モデムに電源コードを接続し、電源を入れます。

### 2 Orbi Proルーターの設置

- 1 Orbi Proルーターに同梱の LAN ケーブルを使用して、モデムとOrbi Proルーターのインターネットポートを接続します。
- 2 Orbi Proルーターに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 Orbi Proルーター背面の電源 LED が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。
- 4 Orbi ProルーターのリングLEDが白色に点滅するまでしばらくお待ちください。

### 3 Orbi Proサテライトの設置

- 1 Orbi Proサテライトをオフィスの中央に配置します。この位置に置くと、無線 LAN の受信状況が最適になります。
- 2 Orbi Proサテライトに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3 Orbi Proサテライト背面の電源 LED が点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

Orbi Proサテライトのリング LED は、Orbi Proサテライトが自動的に Orbi Proルーターとの同期を試みている間、白色に点滅します。

Orbi Proサテライトのリング LED は白色に点滅した後、次の色のいずれかで 3 分間点灯し、その後消灯します。

- 青 Orbi ProルーターとOrbi Proサテライト間の接続は良好です。
  - オレンジ Orbi ProルーターとOrbi Proサテライト間の接続は普通です。Orbi ProサテライトをOrbi Proルーターの近くに移動することを検討してください。
  - マゼンタ Orbi ProサテライトはOrbi Proルーターへの同期に失敗しました。
- 4 リング LED がマゼンタに点灯する場合は、Orbi ProサテライトをOrbi Proルーターにより近い位置に設置して再度同期してください。

- 1 Orbi Proルーターの Sync ボタンを押します。Orbi ProルーターのリングLEDが白点滅します。
- 2 2 分以内にOrbi Proサテライトの Sync ボタンを押します。Orbi ProサテライトのリングLEDが白点滅します。

Orbi Pro サテライトがOrbi Proルーターと同期を開始するとリング LED が手順 3 の通り点灯し、その後消灯します。

### 4 子機の接続

次のいずれかの方法で接続します。  
子機を1台接続した後、手順 5 に進みます。

#### 4-1 有線で接続

Orbi ProルーターまたはOrbi ProサテライトのLANポートと無線LAN子機のLANポートをLANケーブルで接続します。



#### 4-2 WPSで接続

無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合は、この手順で設定できます。

- 1 Orbi ProルーターまたはOrbi Proサテライトの Syncボタンを押します。
- 2 2分以内に、無線 LAN 子機の WPS ボタンを押すか、WPS 接続の手順に従います。

#### 4-3 無線ネットワーク名を指定して接続

Orbi ProルーターまたはOrbi Proサテライトのラベルに記載されているWiFiネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用してOrbi ProのWiFiネットワークに接続します。



### 5 ブラウザーからセットアップ

- 1 ブラウザーを起動し、orbilogin.com にアクセスします。

ファームウェアのバージョンにより、設定画面や手順が異なる場合があります。

最新の設定方法については

<https://www.netgear.jp/supportInfo/>


からOrbi Proのドキュメントを参照してください。

裏面に続きます


2 次へ をクリックします。



3 「サービス規約」の内容を確認し、[本利用規約に...]のチェックボックスを選択して 次へ をクリックします。



4 次のような画面が表示される場合は、[[はい] が選択された状態で 次へ をクリックします。



5 次のような画面が表示される場合は、モードをラジオボタンで選択します。 次へ をクリックします。




6 インターネットの接続タイプを自動的に検出します。

DHCPを検出した場合

自動的に設定されます。7に進みます。

PPPoEを検出した場合

次の画面が表示されるので、プロバイダーから郵送等で送られてくるユーザー IDとパスワードを以下の例を参考の上入力し、 次へ をクリックします。



例

ユーザー ID	プロバイダーより指定された接続ID (例: username@example.com)
パスワード	プロバイダーより指定されたパスワード

固定IPを検出した場合、プロバイダー情報で[ IP アドレス ]の情報を確認し、設定の必要がある場合は設定を行います。

7 次へ をクリックします。



8 次へ をクリックします。



9 セットアップ をクリックします。



10 管理者アカウントを設定します。


パスワードと、パスワード復旧用のセキュリティの質問と回答を設定します。

次へ をクリックします。



11 WiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。



12 しばらくすると次の画面が表示されます。

画面左側にOrbi Proの管理者ページにアクセスするためのユーザー名とパスワード、画面右側にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されます。

次へ をクリックします。




13 ファームウェア更新のページが表示されます。

新しいファームウェアが利用可能な場合は、自動的にダウンロードが開始されます。




14 製品登録のページが表示されます。右上の[X]をクリックし、DO NOT CREATE ACCOUNT をクリックします。



http://www.netgear.jp/supportInfo/ にアクセスして製品を登録してください。

15 次のような画面が表示されたら設定は完了です。



Orbi Proの設定はブラウザーから管理者ページ (orbilogin.com) にアクセスして変更できます。

10 で設定したユーザー名とパスワードを使用してログインします。

子機を追加する場合は、表面の手順 4 を参照してください。

## Orbiアプリ



Orbiアプリをモバイルデバイスにインストールすれば、Orbi Proのセットアップや基本的な設定が簡単にできます。

以下のQRコードをスキャンするか、Apple App Store またはGoogle Playストアで「NETGEAR Orbi」と検索してください。




## 壁、天井への設置


### マウントベースの取り付け

壁や天井に設置するには、まずマウントベースとマウントカバーを取り付けます。

その後、壁への設置 または 天井への設置 の手順に進みます。



### 壁への設置



### 天井への設置

