



NETGEAR®

Cable/DSL Wireless Router MR814 v2


インストール・ガイド

はじめに


インストールを始める前に、プロバイダーから提供された設定情報をお手元に用意してください。インストールには、MR814 GearBox_I CD にある Install Assistant を利用することもできます。

1 ルータの接続


- コンピュータとケーブル/DSL モデムの電源を切ってください。
- ケーブル/DSL モデムに接続しているコンピュータ (A) から Ethernet ケーブルを外します。



- ケーブル/DSL モデムからの Ethernet ケーブルを MR814 のインターネット・ポート (A) に接続します。



- ルータのローカル・ポート (B) に接続した Ethernet ケーブルをコンピュータに接続します。



- ケーブル/DSL モデムの電源を入れ、動作可能な状態になるまで待ちます。
- 次にコンピュータの電源を入れます。インターネット接続のためにソフトウェアを実行しログインしている場合は、そのソフトウェアは実行しないでください。そのソフトウェアが自動的に開始した場合はキャンセルしてください。
- 次のことを確認してください。

1. ルータの電源を入れると Power LED が点灯する。
4. コンピュータが接続されたローカル・ポートの LED が点灯する。
- i. Internet LED が点灯し、ケーブル/DSL モデムへのリンクが確立している。

注： 設置場所や伝送距離に関するガイドライン、ワイヤレス設定の詳細については、MR814 GearBox CD にあるリファレンス・マニュアルを参照してください。

2 ルータへのログイン

注： ルータへ接続するために、お使いのコンピュータは DHCP で IP アドレスを自動的に取得するように設定してください。設定方法については、MR814 GearBox CD にあるリファレンス・マニュアルの付録 C を参照してください。

- Internet Explorer または Netscape® Navigator のアドレス・フィールドに `http://192.168.0.1` と入力してルータに接続します。



- 不正アクセスから保護するため、ルータにはユーザ名とパスワードが設定されています。入力要求があった場合は、小文字でユーザ名に“admin”、パスワードに“password”と入力します。

注： ここでのユーザ名とパスワードは、インターネットにログインする際のユーザ名やパスワードではありません。

3 インターネットへの接続

- これでルータに接続できました。上のようなメニューが表示されない場合は、メイン・メニューの左上にあるセットアップ・ウィザードをクリックします。

Smart Wizard

The Smart Wizard Can Detect The Type Of Internet Connection That You Have.

Do You Want The Smart Wizard To Try And Detect The Connection Type Now?

Yes.

No. I Want To Configure The Router Myself.

Next

- 次へをクリックし、セットアップ・ウィザードの手順に従ってルータの設定を入力していきます。
- セットアップ・ウィザードの終わりにテストボタンをクリックしてインターネット接続を確認してください。

注： ルータに接続できない場合は、MR814 GearBox CD にあるリファレンス・マニュアル“トラブルシューティング”の“基本動作の確認”を参照してください。

テクニカル・サポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または使用に関するご質問や問題については、お買い求めになった販売店へご相談ください。もしくは、下記の NETGEAR カスタマ・サポートまでご連絡ください。

本製品の無償保証期間は 3 年間です。保証は、センドバック、ユニット交換での対応となります。無償保証を受けるためにはユーザ登録が必要です。ユーザ登録をするには、<http://www.netgearinc.co.jp> にアクセスしてください。

NETGEAR カスタマ・サポート

電話：0053-1790011 (03-5207-7230)

受付時間：平日 9:00 - 17:00

E-mail：netgear.support@netgearinc.co.jp

©2003 NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Gear Guy、Everybody's connecting は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。Microsoft、および Windows は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。その他のブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。All rights reserved.



M- 10248-01

2003年9月