

**NETGEAR®**

**PUSH 2 TV**



**インストールガイド**

## 言語の変更

画面に表示される言語を変更する場合は、Push2TVをテレビに接続し、ペーパークリップなどを使用して本体側面のリセットボタンを押します。リセットボタンを押すたびに言語が変更されます。



## パワーセーブモード

モデルにより、パワーセーブ機能が動作します。30分間操作が無い場合、Push2TVの電源がオフになる場合があります。Push2TVを再度オンにするには、側面のボタンを押します。



## Push2TV のアップデート

本製品をご使用になる前に、ファームウェアのアップデートを行ってください。最新のファームウェアを使用しない場合、本製品と互換性のあるノート PC、スマートフォン、タブレット等のデバイスと接続ができない場合があります。

1. ノート PC やスマートフォンのブラウザから [www.netgear.jp/supportInfo/](http://www.netgear.jp/supportInfo/) へアクセスし、最新のファームウェアを探してダウンロードします。
2. Push2TV 本体側面のボタンを 7 秒以上押します。
3. ノート PC やスマートフォンから **Push2TV** というワイヤレスネットワーク名 (SSID) を探して接続します。
4. ノート PC やスマートフォンのブラウザを開き、アドレスバーに **http://192.168.3.1** と入力します。
5. 表示されるアップデートページの手順に従って、手順 1. でダウンロードしたファームウェアをアップロードし、アップデートを終了します。

インテル<sup>®</sup> ワイヤレス・ディスプレイ ソフトウェアのアップデートについて詳しくは <http://www.intel.com/go/wirelessdisplayupdate> をご覧ください。

# Push2TV について



Push2TV を使えば、Miracast™ またはインテル® ワイヤレス・ディスプレイ (インテル® WiDi) 対応のノート PC、スマートフォン、タブレットの画面をワイヤレスでミラーリングできます。写真やビデオ、音楽、ウェブサイトをテレビの大画面に表示させて、大人数で楽しむことができるようになります。

## 同梱内容



**Push2TV 本体**




**電源アダプター**



**USB ケーブル**

## Push2TV を接続する



Push2TV はテレビの  
USB ポートからの  
電源供給も可能です。

Push2TV とテレビを HDMI ケーブルで接続し、電源アダプターを接続します。

## インテル WiDi で接続

Miracast で接続する場合は、11 ページをご覧ください。

### 手順 1

テレビの電源を入れ、HDMI 接続での入力を選択します。

テレビに**接続完了**画面が表示されます。



## 手順 2

ノート PC で、インテル WiDi ソフトウェアを起動します。





### 手順 3

インテルWiDi ソフトウェアから Push2TV を見つけ、接続します。



## 手順 4

ノート PC から Push2TV に初めて接続するときは、テレビ画面に表示されるセキュリティコードをインテル WiDi ソフトウェアに入力します。



## 接続完了

ノート PC の画面がテレビ画面に表示されます。



## Miracast で接続

インテル WiDi で接続する場合は、6 ページをご覧ください。

### 手順 1

TV の電源を入れ、HDMI 接続での入力を選択します。

テレビに**接続完了**画面が表示されます。



## 手順 2

Miracast 対応スマートフォン、タブレットからワイヤレスミラーリングアプリケーションを起動します。


アプリケーションの名前や起動方法は、機種により異なります。



※対応機種は国やファームウェアのバージョンにより異なります。

### 手順 3

ワイヤレスミラーリングソフトウェアを使用してPush2TVに接続します。



## 手順 4

テレビに表示される説明により、次のいずれかの操作が必要になる場合があります：

- テレビ画面に表示されるセキュリティコードを入力します。

または、

- Push2TV 本体側面のボタンを押します。



## 接続完了

スマートフォンやタブレットの画面がテレビにワイヤレスで表示されます。





## Push2TV の使い方ヒント

- ノートPCを使用中に、テレビに別のコンテンツを表示させたい場合は、ノートPCのディスプレイの設定を変更してください。
- ノートPCの音声をミュートにしても、テレビからは音を出すことができます。
- ノートPCを閉じてしまうとスリープモードになり、接続が切れる場合があります。この場合、テレビに表示させることができません。

これを変更するには、Windowsの場合、スタートメニューから**検索**ボックスに**[コンピューターを閉じるときの動作]**と入力し、設定を**[何もしない]**に変更します。

## FAQ (よくある質問)

Q 一部の DVD やブルーレイディスクを見ることができないのはなぜですか？

コピープロテクトされた DVD やブルーレイディスクはインテル WiDi v2.1.0.0 以前のバージョンでは表示することができません。ご自身で作成された DVD やブルーレイディスクのようにプロテクトされていないものは表示可能です。

Q ノート PC のテレビ表示が止まるときがあります。どのようにすればいいですか？

インテル WiDi ソフトウェアを開き、ステータスを確認します。接続ボタンを押して、再接続してみてください。頻繁に止まる場合は、ノート PC を Push2TV に近づけるか、遮断物の無い場所に移動してください。

Q Miracast とは何ですか？対応機種を教えてください。

Miracast は対応スマートフォンやタブレット、ノート PC から Push2TV にワイヤレスでメディアコンテンツを送ることができる新しい規格です。対応機種については、<http://www.netgear.jp/products/details/PTV3000.html> の [仕様] タブをご覧ください。

Q Push2TV を工場出荷時の状態に初期化するにはどうしたらいいですか？

ペーパークリップをまっすぐに伸ばしたものなどを使用して Push2TV 本体のリセットボタンを 10 秒長押しします。



## テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙 [ユーザー登録のお知らせ] をご確認ください。

### NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080（携帯電話や PHS からおかけの場合は、03-6670-3465）

受付時間：平日 9:00 ～ 20:00、土日祝 10:00 ～ 18:00（年中無休）

E-mail：support@netgear.jp

テクニカルサポートの最新情報は、弊社 Web サイトをご参照ください。

<http://www.netgear.jp/support/>

© 2013 NETGEAR, Inc. NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Connect with Innovation、Push2TV は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI—B



201-16580-02

2013年3月