

## DLNA メディアサーバー 設定方法

ルーターを DLNA メディアサーバーに設定すると、ルーターに接続している USB ストレージデバイスの音楽や動画、写真などを DLNA 対応のメディアプレイヤー (DLNA 対応テレビ、Xbox360、プレイステーションなど) で再生することができます。

### DLNA メディアサーバーの設定方法

ルーターはデフォルトで DLNA メディアサーバーとして機能するように設定されています。

1. <http://www.routerlogin.net> にアクセスし、ルーターの管理画面にログインします。  
デフォルトのユーザー名は **admin**、パスワードは **password** です。
2. [高度 (または詳細)] > [USB ストレージ] > [メディアサーバー] を選択します。  
メディアサーバー (設定) 画面が表示されます。
3. [メディアサーバーを有効にする] チェックボックスが選択されている場合、ルーターは DLNA メディアサーバーとして設定されています。  
[メディアサーバー名] はメディアプレイヤーに表示されるメディアサーバーの名前です。

メディアサーバー (設定)

適用 ▶

メディアサーバーを有効にする  
 TiVo® サポートを有効にする。

メディアサーバー名: ReadyDLNA : R6300v2

コンテンツスキャン  
 自動 (新規ファイル追加時)

※画面の表示や項目名はモデルにより異なります。

4. お使いの DLNA 対応メディアプレイヤーを使ってメディアサーバーを探し、再生します。