

4. パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期値は、『password』です。



A login dialog box titled "ログイン" (Login) with a close button (X) in the top right corner. It contains a text input field labeled "パスワード" (Password) and a "ログイン" (Login) button below it.

5. ログインが完了しましたら、「システム」>「ステータス」>「システムステータス」のページが表示されます。



The screenshot shows the Netgear ProSafe Plus System Status page for device GS108Ev1. The page has a navigation menu with "システム" (System) selected. The main content area displays the status of the selected switch (GS108Ev1) and its ports.

選択されたスイッチ

製品	スイッチ名	MAC アドレス	IP アドレス	このPCのIPアドレス
GS108Ev1		e0:91:15:93:77:77	192.168.0.239	192.168.0.101

ポートステータス

ポート	ポートステータス	リンク速度
01	アップ	1000M
02	ダウン	-
03	ダウン	-
04	ダウン	-
05	アップ	1000M
06	ダウン	-
07	ダウン	-
08	アップ	1000M

更新 適用

Copyright © 1996-2012 Netgear ©

6. ユーティリティを終了する場合は、右上の「終了」をクリックします。