


NETGEAR®

インストールガイド




JGS516 ギガビット 16 ポートアンマネージスイッチ

同梱内容

- アンマネージスイッチ本体
- 電源ケーブル
- ラックマウントキット
- インストールガイド
- ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定を含む)



ステップ 1. デバイスを接続します



ステップ 2.電源を入れます



ステップ 3. ステータスランプを確認します



電源(Power)LED

- On
- Off

ポート リンク/動作LED

- リンク
- 通信中(点滅)
- リンク無し(消灯)

ポート速度LED

- 1000Mbpsリンク
- 100Mbpsリンク
- 10Mbpsリンク

仕様

仕様	説明
ネットワークインターフェース	RJ-45 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
ネットワークケーブル	カテゴリ5e (Cat 5e) かそれ以上のイーサネットケーブル。
ポート数	16
電源	100-240VAC 0.5A (最大)
消費電力	12W (最大)
重量	1.47 Kg
寸法(W x D x H)	328 mm x 169 mm x 43 mm
動作温度	0-50° C
動作湿度	10%-90%相対湿度。結露なきこと。
取得規格	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, C-Tick Class A, KC, CCC
安全性	CE, Commercial UL listed (UL 60950-1), CB, KC, CCC

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、NETGEAR カスタマーサポート (<http://www.netgear.jp/supportInfo/>) をご参照ください。

NETGEAR カスタマーサポート

電話: 0120-921-080(フリーコール)

03-6670-3465(携帯・PHS など) 受付時間: 平日 9:00~20:00 土日祝: 10:00~18:00

○お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要となります。まずこれらの内容をご確認ください。

- ・NETGEAR 製品の製品名
- ・シリアル番号(本体に記載されている 13 桁程度の番号)

©2016 NETGEAR, Inc.

NETGEAR、NETGEAR ロゴ、ProSafe®は、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc.の商標または登録商標です。

その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

記載内容は、予告なしに変更されることがあります。禁無断転写 2016 年 1 月