

ReadyNAS RAIDiator 4.2.x デスクトップストレージシステム

パッケージ内容

NETGEAR 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ReadyNAS® 本体をセットアップする際は、パッケージに含まれる次のアイテムが必要となります。

1. ReadyNAS 本体
2. リソース CD
3. 電源アダプタ + ケーブル
4. イーサネットケーブル



システムのセットアップ、構成、ご利用方法に関する詳細は、ソフトウェアおよびハードウェアのマニュアルをご覧ください。

基本設定

本紙ならびに各マニュアルの内容に従い、ReadyNAS 本体をご利用ください。本紙の説明は、工場出荷時の X-RAID2™ ディスク構成を使用し、少なくとも 1 台のディスクがインストールされていることを前提としています。

6. [設定] ボタンをクリックします。

SSL 認証の警告画面が表示されます。これは、インターネット上に公開されているウェブサーバで用いられている公的な電子証明書を、ReadyNAS が持っていないためです。ReadyNAS の管理画面はウェブ技術を利用しており、ウェブブラウザからはウェブサーバと認識されるため、このメッセージが表示されます。

LAN 内で使用する ReadyNAS の場合、公的な電子証明書は必要ありません。

このメッセージを表示しないようにする方法は、<http://www.NETGEAR.jp> の技術情報を参照してください。

7. この認証に同意し、先に進みます。

ログインウィンドウが表示されます。

8. ユーザー名に **admin**、パスワードに **netgear1** と入力し、[OK] ボタンを押します。

パスワードは、ReadyNAS の初期設定時に変更する必要があります。

ReadyNAS FrontView 管理インターフェースがブラウザに表示されます。

自動的にセットアップウィザードが起動し、構成プロセスが始まります。

NETGEAR
Comed with innovation

ReadyNAS Ultra 4

ホーム

更新 小規模 ログアウト

> ネットワーク
> セキュリティ
> リモート
> ボリューム
ボリューム設定
USB ストレージ

> 共有
> バックアップ
> プリンタ
> システム
> 状態

現在、[アドバンスコントロール] モードです。[アドバンスコントロール] モードでは、[セットアップウィザード] モードでは利用できない追加オプションがあります。これらのオプションの中には不具合を発生する可能性のあるものも含まれますので、十分ご注意ください。初めてセットアップを行う場合は、まず [セットアップウィザード] に従って設定を行うことを推奨します。

ホスト名: nas-8B-43-0C

モデル: ReadyNAS Ultra 4
シリアル: 2DK41606004AB
ファームウェア: RAIDiator 4.2.17
メモリ: 1024 MB [DDR2]

IP アドレス 1: 10.110.1.219
IP アドレス 2: 10.110.1.218

ボリューム C: オンライン, RAID レベル 5, 4 ディスク, 0% of 100 GB 使用済み

セットアップウィザードへ初回 設定

2011/08/05 (金) 04:18:35

ホーム RAIDiator WAN LAN USB

Copyright © 1996-2011 NETGEAR, Inc. | RAIDiator 4.2.17

9. ウィザードの指示に従い、本体を構成してください。

ReadyNAS の構成および詳細については、ソフトウェアマニュアルをご参照ください。

テクニカルサポート

電話または電子メールによるお問い合わせ、故障品の交換は、下記の手段により事前にユーザ登録をしていただく必要があります。

- 弊社ウェブサイト (<http://www.NETGEAR.jp/>)
- FAX(本製品に付属の用紙をご利用ください)。

ネットギアサポートセンター

電話:0120-921-080 (フリーコール)

03-6670-3465 (携帯・PHS など、フリーコールが使用できない場合)

平日: 9:00 ~ 20:00

土日祝:10:00 ~ 18:00

テクニカルサポートの最新情報は、弊社ウェブサイトをご参照ください。

<http://www.NETGEAR.jp/support/>

©2011 by NETGEAR, Inc. All rights reserved. NETGEAR および NETGEAR のロゴはアメリカまたはその他の国々における NETGEAR 社の登録商標です。その他ブランドおよび製品名は、その所有者の商標または登録商標です。情報は予告なく変更されることがあります。

201-14208-01

2011 年 8 月